

	Colors: 53% Cyan, 55% Magenta, 66% Yellow, 33% Black 25% Cyan, 25% Magenta, 40% Yellow
Merchandise: Ricky Lam	Designer: Ivan Cheng
Finish Date: 30 Sep 2025	Release Date: 30 Sep 2025
Packaging size: 180x200 mm	Packaging type: Hangtag

Schönes für den Garten

Schönes für den Garten

Hergestellt für:
HELLWEG – Ihr Baufreund Einkaufs GmbH
Neubauzeile 102
A-4030 Linz, Austria
kundenservice@hellweg.de

AMPELSCHIRM »SALERNO«

- Ø ca. 300 cm
- pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell, anthrazit
- Polyesterbespannung, anthrazit
- inkl. Plattenschirmständer für Wegeplatten

Art.-Nr. 559300

Schönes für den Garten

Schönes für den Garten

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anleitung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.

! Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.

! Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf!

1

2

Schönes für den Garten

Schönes für den Garten

• Verwenden Sie das Produkt nicht als Schutz vor starkem Regen, Hagel oder Sturm. Stellen Sie das Produkt bei schlechten Witterungsverhältnissen geschlossen an einem geschützten Ort unter.

• Das Produkt ist bei aufkommendem Wind, Gewitter, Regen oder Schnee zu schließen. Das Produkt mit einem Band oder einer Hülle sichern, da dieser eventuell vom Wind umgeworfen oder weggehweht werden kann. Dies kann zu Schäden führen.

• Stellen Sie sicher, dass sich beim Öffnen und Schließen des Produktes keine Personen im Öffnungs- und Schließbereich aufhalten.

• Lehnen Sie sich nicht gegen das Produkt.

• Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem geeigneten Schirmständer auf einer stabilen, ebenen Oberfläche steht.

• Plötzlich auftretende Wetterveränderungen können eine Beschädigung des Schirms verursachen. Lassen Sie das geöffnete Produkt nicht unbeaufsichtigt.

• Bei kürzerem Nichtgebrauch schließen Sie das Produkt und decken Sie es mit einer geeigneten Schutzhülle ab.

Lieferumfang

Teil	Beschreibung	Menge
A	M8*20	4
B	M8	4
C		1
D		1
E		1
F		1
G		1

3

4

Schönes für den Garten

Schönes für den Garten

Montage

Führen Sie den Aufbau des Produktes mit 2 Personen durch, um Verletzungen oder Beschädigungen von Mensch und Produkt zu vermeiden.

Beide Teile des Plattensänders (F + G) wie dargestellt aufeinanderlegen und mit dem Standrohr (E) fest verschrauben. Hierzu verwenden Sie die Schrauben M8x20 (A) sowie jeweils eine Unterlegscheibe (B).

Stellen Sie den montierten Plattensänder auf die vorgesehene Position. Achten Sie dabei auf einen festen und waagerechten Untergrund. Legen Sie nun 4 Wegeplatten in den Plattensänder ein.

! **ACHTUNG:** Unbedingt alle vier Wegeplatten mit 50x50 cm einlegen! Die Platten müssen jeweils ein Mindestgewicht von ca. 25 kg pro Platte aufweisen. Die maximale Plattenstärke darf 5 cm nicht überschreiten. Den Schirmständer niemals ohne Wegeplatten benutzen.

Setzen Sie nun den vormontierten Schirm (D) wie dargestellt in das Standrohr ein. Umfassen Sie dazu mit einer Hand das gebogene Rohr und mit der anderen Hand den Schirm. Nun das Ende des geraden Rohres in das Standrohr einführen. Achten Sie dabei darauf, dass sich der Schirm nicht verkantet. Vermeiden Sie es, den Schirm fallen zu lassen. Der Schirm könnte dadurch beschädigt werden.

Den Schirm, wie abgebildet in das Standrohr einsetzen. Dabei die Entriegelungstaste gedrückt halten.

Bedienung

Schirm öffnen

Schritt 1: Öffnen Sie den Feststellhebel am Griffteil. Umfassen Sie mit einer Hand das Griffteil und mit der anderen Hand das gebogene Rohr oberhalb der Kurbel.

5

6

Schönes für den Garten

Schönes für den Garten

Schritt 2: Schieben Sie das Griffteil und den gebogenen Mast bis ganz nach oben.

Schritt 3: Das gebogene Rohr mit der Handschraube fixieren.

Schritt 4: Den Klemmhebel am Griffteil nach unten drücken.

Schritt 5: Durch drehen der Kurbel im Uhrzeigersinn, öffnet sich der Schirm.

! Stellen Sie sicher, dass keine Streben am Schirm verkantet sind. Gegebenenfalls die Enden der Streben leicht nach außen ziehen.

! Vergewissern Sie sich, dass sich der Schirm ohne Hindernisse öffnen kann (Hauswand, Tisch, Baum, ...)

Schirm neigen: Öffnen Sie die Handschraube und ziehen den gebogenen Mast nach hinten. Nach Erreichen der gewünschten Position, die Handschraube wieder feststellen.

7

8

Schönes für den Garten

Schönes für den Garten

360°rotation

Schirm drehen: Die Entriegelungstaste am Senkrechten Mast drücken und den Schirm drehen und die Verriegelung in der Nächstegelegenen Position einrasten lassen.

! **ACHTUNG:** Bei geneigtem Schirm erhöht sich die Windangriffsfläche erheblich. Bei aufkommendem Wind den Schirm unbedingt schließen und mit einem Gurtband oder einer geeigneten Schutzhülle sichern.

Schirm schließen

Um den Schirm zu schließen muss der Schirm zunächst in die waagrechte Position gebracht werden. Nun die Kurbel entgegen des Uhrzeigersinns kurbeln bis der Schirm komplett geschlossen ist.

Reinigung und Pflege

- Lösen Schmutz oder Laub mit einer weichen Bürste entfernen.
- Reinigen Sie den Schirm ausschließlich mit klarem Wasser oder einem handelsüblichen Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm.

Aufbewahrung

- Bei längerer Nichtbenutzung lagern Sie das Produkt ein.
- Reinigen Sie das Produkt vor dem Einlagern und lassen Sie es vollständig trocknen.
- Lagern Sie das Produkt kühl und trocken.
- Stellen Sie das Produkt bei schlechten Witterungsverhältnissen wie z.B. Sturm, Hagel und/oder Frost an einen geschützten Ort.

Technische Daten

Höhe ca. 255 cm
Maße Schirm: ca. Ø 300 cm
Gewicht Wegeplatten (nicht im Lieferumfang): mind. 100 kg

Entsorgung

Die Verpackungen bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen können. Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, entsorgen Sie es entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen.

9

10