

• stein

I B

DE

1. Wichtige Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren

– Unmittelbar geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr von Stromschlag!

BZV 230V besteht Lebensgefahr!

• Vor allen Arbeiten am Gerät der Spannungsrückführung durch das Gehäuse zu vermeiden.

• Überprüfen Sie das Gerät für Inbetriebnahme auf eventuelle Schäden (Netzschlüsselstellung, Gehäuse etc.) und nehmen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht in Betrieb.

• Sehen Sie Elektroverkabelung nicht dem Regen aus. Benutzen Sie Elektroverkabelung nicht in feuchten Zustand und nicht in feuchter oder nasser Umgebung.

• Vermeiden Sie Körperberührung mit geradenen Teilen des Gerätes. Berühren Sie nicht die Röhre, Heißdrähte, Heißen, Kühlkanäle, etc.

• Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel und benutzen Sie das Kabel nicht zum Ziehen. Ziehen Sie das Kabel der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

Gefahr für Kinder durch verschluckte Teile und Verbrühungsgefahr!

• Unbenutzte Geräte müssen für Kinder nicht erreichbar sein. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (z.B. Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden) nur auf Grund der Aufsicht und der Anwesenheit des Aufsichters des Gerätes unterrichtet werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen und diese vermeiden können. Gewährleistung für Schäden durch verschluckte Teile und Verbrühungsgefahr!

• Verbrühungsgefahr! Die Kabelläume wird bis zu 200° C heiß. Auch die Düse wird bei Gebrauch sehr heiß.

• Nichts Hautkontakt mit heißem Bauteil! Sofort mit kaltem Wasser abkühlen. Nicht versuchen, den Schmelzbohrer von der Haut zu entfernen. Gegenstände einer Aufsicht.

• Nach Augenkontakt mit heißem Bauteil: Ungefähr 15 Min. lang mit kaltem Wasser spülen. Nach Augenkontakt mit heißem Bauteil: Ungefähr 15 Min. lang mit kaltem Wasser spülen und sofort zum Arzt hinzuschicken.

• Keilschneide nicht am Gerät ziehen. Versuchen Sie das Gerät nicht zu ziehen.

Gefahr durch ungeschulten Einsatz

• Bei der Bearbeitung von Kunststoffen, Lacken und anderen Materialien muss die Umgebung trocken sein. Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien verwenden. Wärme kann zu brennbaren Materialien führen. Vermeiden Sie die Verwendung von brennbaren Materialien.

• Nicht für längere Zeit auf ein und dieselbe Stelle richten.

• Nicht bei Vorhandensein einer explosionsfähigen Atmosphäre verwenden.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von elektrischen Leitungen. Nicht in unmittelbarer Nähe von elektrischen Leitungen verwenden.

• Bei Beschädigung des Akkus können Dämpfe austreten. Suchen Sie bei Beschädigungen einen Arzt auf.

Gefahr durch ungeschulten Einsatz

• Dieses Elektrogerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von der dafür qualifizierten Person durchgeführt werden. Andernfalls können Gefahren für den Betreiber entstehen.

• Dieses Gerät ist Netzschlüsselstellung. Dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

5. Eliminierung

Aparatos eléctricos, accesorios y embalajes han de ser sometidos a un reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

No eche los aparatos eléctricos a la basura doméstica.

Solo para países de la UE: Seguir la información de eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transporte a través de un sistema de recogida selectiva de residuos.

En caso de un contacto del pagamento completo de la pte. Entregue el aparato a un punto de recogida de residuos.

En caso de un contacto del pagamento completo de la pte. Entregue el aparato a un punto de recogida de residuos.

(Peligro por gases tóxicos y peligro de inflamación) Al trabajar plásticos, gases y materiales similares, pueden producirse gases y materiales inflamables.

No utilizar corra de materiales inflamables. El calor puede transmitir a materiales inflamables que se están usando.

No dirigir el dispositivo durante mucho tiempo al mismo punto.

No utilizar el aparato en atmósferas explosivas. Colocar el dispositivo únicamente sobre superficies resistentes al fuego.

Después de usarlo, colocar el aparato sobre su pie y dejar que se enfríe antes de volver a usarlo.

El defensor de la batería puede provocar la emisión de vapores. Consulte a un médico en caso de exposición.

(Peligro por reparaciones inadecuadas) Este herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad. Su reparación solo la deberá llevar a cabo un electricista profesional cualificado, ya que, de lo contrario, el usuario podría someterse a peligros.

Si el cable de alimentación de este aparato se daña, deberá ser reemplazado por el fabricante o su servicio posventa o por una persona debidamente cualificada para evitar peligros.

(Peligro de daños materiales) No dejar el aparato sin supervisión mientras está utilizando.

No usar el aparato segundad, utilice únicamente los accesorios y el equipo adicional especificados en estas instrucciones de uso, o las recomendaciones de los fabricantes de la herramienta. El uso de otros herramientas de trabajo o accesorios no autorizados para su uso puede resultar en lesiones personales.

No utilizar pagamentos líquidos o pastas. No utilizar el aparato en presencia de agua. No utilizar el aparato en presencia de agua.

Prohibido la aplicación de materiales termoresistentes al fuego. No utilizar el aparato en presencia de agua.

Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con la piel.

Al cambiar la bobina asegurese siempre de dejarla en su posición original.

Utilizar solo piezas de recambio y accesorios originales.

Utilizar solo la batería STENEL original.

3. Uso previsto

Esta herramienta eléctrica solo está prevista para el pago de con las disyuntivos de materiales de manualidades y piezas de maquinaria usadas en el ámbito doméstico.

El dispositivo está exento de mantenimiento.

(Peligro por corriente eléctrica) El contacto del cable con piezas conductoras de materiales (parches, cables, etc.) puede provocar lesiones o la muerte.

El riesgo de dispositivo solo en estado seco.

(Peligro de daños materiales) Utilizando un limpiador no apropiado, el aparato puede sufrir daños.

• Limpie el dispositivo con un paño ligeramente húmedo sin detergente.

4. Limpieza y cuidados

El dispositivo está exento de mantenimiento.

(Peligro por corriente eléctrica) El contacto del cable con piezas conductoras de materiales (parches, cables, etc.) puede provocar lesiones o la muerte.

El riesgo de dispositivo solo en estado seco.

(Peligro de daños materiales) Utilizando un limpiador no apropiado, el aparato puede sufrir daños.

• Limpie el dispositivo con un paño ligeramente húmedo sin detergente.

5. Eliminación

Aparatos eléctricos, accesorios y embalajes han de ser sometidos a un reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

No eche los aparatos eléctricos a la basura doméstica.

Solo para países de la UE: Seguir la información de eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transporte a través de un sistema de recogida selectiva de residuos.

En caso de un contacto del pagamento completo de la pte. Entregue el aparato a un punto de recogida de residuos.

En caso de un contacto del pagamento completo de la pte. Entregue el aparato a un punto de recogida de residuos.

(Peligro por gases tóxicos y peligro de inflamación) Al trabajar plásticos, gases y materiales similares, pueden producirse gases y materiales inflamables.

No utilizar corra de materiales inflamables. El calor puede transmitir a materiales inflamables que se están usando.

No dirigir el dispositivo durante mucho tiempo al mismo punto.

No utilizar el aparato en atmósferas explosivas. Colocar el dispositivo únicamente sobre superficies resistentes al fuego.

Después de usarlo, colocar el aparato sobre su pie y dejar que se enfríe antes de volver a usarlo.

El defensor de la batería puede provocar la emisión de vapores. Consulte a un médico en caso de exposición.

(Peligro por reparaciones inadecuadas) Este herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad. Su reparación solo la deberá llevar a cabo un electricista profesional cualificado, ya que, de lo contrario, el usuario podría someterse a peligros.

Si el cable de alimentación de este aparato se daña, deberá ser reemplazado por el fabricante o su servicio posventa o por una persona debidamente cualificada para evitar peligros.

(Peligro de daños materiales) No dejar el aparato sin supervisión mientras está utilizando.

No usar el aparato segundad, utilice únicamente los accesorios y el equipo adicional especificados en estas instrucciones de uso, o las recomendaciones de los fabricantes de la herramienta. El uso de otros herramientas de trabajo o accesorios no autorizados para su uso puede resultar en lesiones personales.

No utilizar pagamentos líquidos o pastas. No utilizar el aparato en presencia de agua. No utilizar el aparato en presencia de agua.

Prohibido la aplicación de materiales termoresistentes al fuego. No utilizar el aparato en presencia de agua.

Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con la piel.

Al cambiar la bobina asegurese siempre de dejarla en su posición original.

Utilizar solo piezas de recambio y accesorios originales.

Utilizar solo la batería STENEL original.

3. Uso previsto

Esta herramienta eléctrica solo está prevista para el pago de con las disyuntivos de materiales de manualidades y piezas de maquinaria usadas en el ámbito doméstico.

El dispositivo está exento de mantenimiento.

(Peligro por corriente eléctrica) El contacto del cable con piezas conductoras de materiales (parches, cables, etc.) puede provocar lesiones o la muerte.

El riesgo de dispositivo solo en estado seco.

(Peligro de daños materiales) Utilizando un limpiador no apropiado, el aparato puede sufrir daños.

• Limpie el dispositivo con un paño ligeramente húmedo sin detergente.

4. Limpieza y cuidados

El dispositivo está exento de mantenimiento.

(Peligro por corriente eléctrica) El contacto del cable con piezas conductoras de materiales (parches, cables, etc.) puede provocar lesiones o la muerte.

El riesgo de dispositivo solo en estado seco.

(Peligro de daños materiales) Utilizando un limpiador no apropiado, el aparato puede sufrir daños.

• Limpie el dispositivo con un paño ligeramente húmedo sin detergente.

5. Eliminación

Aparatos eléctricos, accesorios y embalajes han de ser sometidos a un reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

No eche los aparatos eléctricos a la basura doméstica.

Solo para países de la UE: Seguir la información de eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transporte a través de un sistema de recogida selectiva de residuos.

En caso de un contacto del pagamento completo de la pte. Entregue el aparato a un punto de recogida de residuos.

En caso de un contacto del pagamento completo de la pte. Entregue el aparato a un punto de recogida de residuos.

(Peligro por gases tóxicos y peligro de inflamación) Al trabajar plásticos, gases y materiales similares, pueden producirse gases y materiales inflamables.

No utilizar corra de materiales inflamables. El calor puede transmitir a materiales inflamables que se están usando.

No dirigir el dispositivo durante mucho tiempo al mismo punto.

No utilizar el aparato en atmósferas explosivas. Colocar el dispositivo únicamente sobre superficies resistentes al fuego.

Después de usarlo, colocar el aparato sobre su pie y dejar que se enfríe antes de volver a usarlo.

El defensor de la batería puede provocar la emisión de vapores. Consulte a un médico en caso de exposición.

(Peligro por reparaciones inadecuadas) Este herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad. Su reparación solo la deberá llevar a cabo un electricista profesional cualificado, ya que, de lo contrario, el usuario podría someterse a peligros.

Si el cable de alimentación de este aparato se daña, deberá ser reemplazado por el fabricante o su servicio posventa o por una persona debidamente cualificada para evitar peligros.

(Peligro de daños materiales) No dejar el aparato sin supervisión mientras está utilizando.

No usar el aparato segundad, utilice únicamente los accesorios y el equipo adicional especificados en estas instrucciones de uso, o las recomendaciones de los fabricantes de la herramienta. El uso de otros herramientas de trabajo o accesorios no autorizados para su uso puede resultar en lesiones personales.

No utilizar pagamentos líquidos o pastas. No utilizar el aparato en presencia de agua. No utilizar el aparato en presencia de agua.

Prohibido la aplicación de materiales termoresistentes al fuego. No utilizar el aparato en presencia de agua.

Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con la piel.

Al cambiar la bobina asegurese siempre de dejarla en su posición original.

Utilizar solo piezas de recambio y accesorios originales.

Utilizar solo la batería STENEL original.

3. Uso previsto

Esta herramienta eléctrica solo está prevista para el pago de con las disyuntivos de materiales de manualidades y piezas de maquinaria usadas en el ámbito doméstico.

El dispositivo está exento de mantenimiento.

(Peligro por corriente eléctrica) El contacto del cable con piezas conductoras de materiales (parches, cables, etc.) puede provocar lesiones o la muerte.

El riesgo de dispositivo solo en estado seco.

(Peligro de daños materiales) Utilizando un limpiador no apropiado, el aparato puede sufrir daños.

• Limpie el dispositivo con un paño ligeramente húmedo sin detergente.

4. Limpieza y cuidados

El dispositivo está exento de mantenimiento.

(Peligro por corriente eléctrica) El contacto del cable con piezas conductoras de materiales (parches, cables, etc.) puede provocar lesiones o la muerte.

El riesgo de dispositivo solo en estado seco.

(Peligro de daños materiales) Utilizando un limpiador no apropiado, el aparato puede sufrir daños.

• Limpie el dispositivo con un paño ligeramente húmedo sin detergente.

5. Eliminación

Aparatos eléctricos, accesorios y embalajes han de ser sometidos a un reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

No eche los aparatos eléctricos a la basura doméstica.

Solo para países de la UE: Seguir la información de eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transporte a través de un sistema de recogida selectiva de residuos.

En caso de un contacto del pagamento completo de la pte. Entregue el aparato a un punto de recogida de residuos.

En caso de un contacto del pagamento completo de la pte. Entregue el aparato a un punto de recogida de residuos.

(Peligro por gases tóxicos y peligro de inflamación) Al trabajar plásticos, gases y materiales similares, pueden producirse gases y materiales inflamables.

No utilizar corra de materiales inflamables. El calor puede transmitir a materiales inflamables que se están usando.

No dirigir el dispositivo durante mucho tiempo al mismo punto.

No utilizar el aparato en atmósferas explosivas. Colocar el dispositivo únicamente sobre superficies resistentes al fuego.

Después de usarlo, colocar el aparato sobre su pie y dejar que se enfríe antes de volver a usarlo.

El defensor de la batería puede provocar la emisión de vapores. Consulte a un médico en caso de exposición.

(Peligro por reparaciones inadecuadas) Este herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad. Su reparación solo la deberá llevar a cabo un electricista profesional cualificado, ya que, de lo contrario, el usuario podría someterse a peligros.

Si el cable de alimentación de este aparato se daña, deberá ser reemplazado por el fabricante o su servicio posventa o por una persona debidamente cualificada para evitar peligros.

(Peligro de daños materiales) No dejar el aparato sin supervisión mientras está utilizando.

No usar el aparato segundad, utilice únicamente los accesorios y el equipo adicional especificados en estas instrucciones de uso, o las recomendaciones de los fabricantes de la herramienta. El uso de otros herramientas de trabajo o accesorios no autorizados para su uso puede resultar en lesiones personales.

No utilizar pagamentos líquidos o pastas. No utilizar el aparato en presencia de agua. No utilizar el aparato en presencia de agua.

Prohibido la aplicación de materiales termoresistentes al fuego. No utilizar el aparato en presencia de agua.

Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con la piel.

Al cambiar la bobina asegurese siempre de dejarla en su posición original.

Utilizar solo piezas de recambio y accesorios originales.

Utilizar solo la batería STENEL original.

3. Uso previsto

Esta herramienta eléctrica solo está prevista para el pago de con las disyuntivos de materiales de manualidades y piezas de maquinaria usadas en el ámbito doméstico.

El dispositivo está exento de mantenimiento.

(Peligro por corriente eléctrica) El contacto del cable con piezas conductoras de materiales (parches, cables, etc.) puede provocar lesiones o la muerte.

El riesgo de dispositivo solo en estado seco.

(Peligro de daños materiales) Utilizando un limpiador no apropiado, el aparato puede sufrir daños.

• Limpie el dispositivo con un paño ligeramente húmedo sin detergente.

4. Limpieza y cuidados

El dispositivo está exento de mantenimiento.

(Peligro por corriente eléctrica) El contacto del cable con piezas conductoras de materiales (parches, cables, etc.) puede provocar lesiones o la muerte.

El riesgo de dispositivo solo en estado seco.

(Peligro de daños materiales) Utilizando un limpiador no apropiado, el aparato puede sufrir daños.

• Limpie el dispositivo con un paño ligeramente húmedo sin detergente.

5. Eliminación

Aparatos eléctricos, accesorios y embalajes han de ser sometidos a un reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

No eche los aparatos eléctricos a la basura doméstica.

Solo para países de la UE: Seguir la información de eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transporte a través de un sistema de recogida selectiva de residuos.

En caso de un contacto del pagamento completo de la pte. Entregue el aparato a un punto de recogida de residuos.

En caso de un contacto del pagamento completo de la pte. Entregue el aparato a un punto de recogida de residuos.

(Peligro por gases tóxicos y peligro de inflamación) Al trabajar plásticos, gases y materiales similares, pueden producirse gases y materiales inflamables.

No utilizar corra de materiales inflamables. El calor puede transmitir a materiales inflamables que se están usando.

No dirigir el dispositivo durante mucho tiempo al mismo punto.

No utilizar el aparato en atmósferas explosivas. Colocar el dispositivo únicamente sobre superficies resistentes al fuego.

Después de usarlo, colocar el aparato sobre su pie y dejar que se enfríe antes de volver a usarlo.

El defensor de la batería puede provocar la emisión de vapores. Consulte a un médico en caso de exposición.

(Peligro por reparaciones inadecuadas) Este herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad. Su reparación solo la deberá llevar a cabo un electricista profesional cualificado, ya que, de lo contrario, el usuario podría someterse a peligros.

Si el cable de alimentación de este aparato se daña, deberá ser reemplazado por el fabricante o su servicio posventa o por una persona debidamente cualificada para evitar peligros.

(Peligro de daños materiales) No dejar el aparato sin supervisión mientras está utilizando.

No usar el aparato segundad, utilice únicamente los accesorios y el equipo adicional especificados en estas instrucciones de uso, o las recomendaciones de los fabricantes de la herramienta. El uso de otros herramientas de trabajo o accesorios no autorizados para su uso puede resultar en lesiones personales.

No utilizar pagamentos líquidos o pastas. No utilizar el aparato en presencia de agua. No utilizar el aparato en presencia de agua.

Prohibido la aplicación de materiales termoresistentes al fuego. No utilizar el aparato en presencia de agua.

Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con la piel.

Al cambiar la bobina asegurese siempre de dejarla en su posición original.

Utilizar solo piezas de recambio y accesorios originales.

Utilizar solo la batería STENEL original.

3. Uso previsto

Esta herramienta eléctrica solo está prevista para el pago de con las disyuntivos de materiales de manualidades y piezas de maquinaria usadas en el ámbito doméstico.

El dispositivo está exento de mantenimiento.

(Peligro por corriente eléctrica) El contacto del cable con piezas conductoras de materiales (parches, cables, etc.) puede provocar lesiones o la muerte.

El riesgo de dispositivo solo en estado seco.

(Peligro de daños materiales) Utilizando un limpiador no apropiado, el aparato puede sufrir daños.

• Limpie el dispositivo con un paño ligeramente húmedo sin detergente.

4. Limpieza y cuidados

El dispositivo está exento de mantenimiento.

(Peligro por corriente eléctrica) El contacto del cable con piezas conductoras de materiales (parches, cables, etc.) puede provocar lesiones o la muerte.

El riesgo de dispositivo solo en estado seco.

(Peligro de daños materiales) Utilizando un limpiador no apropiado, el aparato puede sufrir daños.

• Limpie el dispositivo con un paño ligeramente húmedo sin detergente.

5. Eliminación

Aparatos eléctricos, accesorios y embalajes han de ser sometidos a un reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

No eche los aparatos eléctricos a la basura doméstica.

Solo para países de la UE: Seguir la información de eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transporte a través de un sistema de recogida selectiva de residuos.

En caso de un contacto del pagamento completo de la pte. Entregue el aparato a un punto de recogida de residuos.

En caso de un contacto del pagamento completo de la pte. Entregue el aparato a un punto de recogida de residuos.

(Peligro por gases tóxicos y peligro de inflamación) Al trabajar plásticos, gases y materiales similares, pueden producirse gases y materiales inflamables.

No utilizar corra de materiales inflamables. El calor puede transmitir a materiales inflamables que se están usando.

No dirigir el dispositivo durante mucho tiempo al mismo punto.

No utilizar el aparato en atmósferas explosivas. Colocar el dispositivo únicamente sobre superficies resistentes al fuego.

Después de usarlo, colocar el aparato sobre su pie y dejar que se enfríe antes de volver a usarlo.

El defensor de la batería puede provocar la emisión de vapores. Consulte a un médico en caso de exposición.

(Peligro por reparaciones inadecuadas) Este herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad. Su reparación solo la deberá llevar a cabo un electricista profesional cualificado, ya que, de lo contrario, el usuario podría someterse a peligros.

Si el cable de alimentación de este aparato se daña, deberá ser reemplazado por el fabricante o su servicio posventa o por una persona debidamente cualificada para evitar peligros.

(Peligro de daños materiales) No dejar el aparato sin supervisión mientras está utilizando.

No usar el aparato segundad, utilice únicamente los accesorios y el equipo adicional especificados en estas instrucciones de uso, o las recomendaciones de los fabricantes de la herramienta. El uso de otros herramientas de trabajo o accesorios no autorizados para su uso puede resultar en lesiones personales.

No utilizar pagamentos líquidos o pastas. No utilizar el aparato en presencia de agua. No utilizar el aparato en presencia de agua.

Prohibido la aplicación de materiales termoresistentes al fuego. No utilizar el aparato en presencia de agua.

