

Das Produkt ist ausschließlich zum Messen und Überwachen der Kerntemperatur von Bratgut konzipiert.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

- Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten psychischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielweise ältere Kinder).
- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Grillthermometer während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.



- Das Produkt darf nicht mit starken Kräften, hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub in Kontakt kommen, da dies zu Schäden und Störungen in der Arbeitsweise führen kann. Zudem kann die Lebensdauer des Produktes hierdurch beeinträchtigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Regen.
- Geben Sie das Produkt niemals in die Spülmaschine.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten. Sofern eine Flüssigkeit über dem Produkt verschüttet wurde, sollten Sie es sofort reinigen.
- Das Produkt darf nicht zum Messen der Temperatur von Flüssigkeiten oder Fleisch, welches sich in Flüssigkeit befindet, verwendet werden.
- Setzen Sie die Basisstation und den Empfänger keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie die Basisstation und den Empfänger niemals in einer Mikrowelle oder einem Backofen.
- Legen Sie das Produkt nicht auf Oberflächen mit Klarlackbehandlung oder auf anders behandelten Holzoberflächen ab.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Ihnen an Konzentration oder Aufmerksamkeit mangelt oder Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen. Auch ein kurzer Moment der Unachtsamkeit während der Verwendung des Produktes kann zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie das Produkt sofort aus, sobald eine Störung auftritt.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbstständig zu öffnen, zu modifizieren oder zu reparieren, sondern überlassen Sie dies falls nötig autorisiertem Fachpersonal.
- Veränderungen oder technische Modifizierungen des Produktes sind nicht zulässig.



VERMEIDEN SIE BRAND- UND VERLETZUNGSGEFAHR!

- Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.
- Stellen Sie sicher, dass sich weder andere Personen, insbesondere Kinder, noch Tiere am Produkt verbrennen können.
- Tragen Sie immer Grillhandschuhe, wenn Sie das Produkt oder das Übertragungskabel während oder nach der Benutzung anfassen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es irgendwelche Beschädigungen aufweist.
- Halten Sie das Produkt und seine Zubehörteile von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube vorhanden sind.



WARNUNG VOR ELEKTRISCHEM SCHLAG! LEBENSGEFAHR!

- Das Produkt wurde für das Messen der Kerntemperatur von Bratgut entwickelt. Verwenden Sie es zu keinem anderen Zweck.
- Verwenden Sie das Produkt nur in den spezifischen Leistungsgrenzen.
- Die Messspitze sollte mit maximal 300° C oder 570° F betrieben werden. Sobald diese Temperatur überschritten wird, verbrennt die Messspitze und ist nicht mehr funktionsfähig. Wenn die LCD-Leuchte blinkt, entfernen Sie die Messspitze vom Grill.
- Stecken Sie die Messspitze niemals in die Steckdose.
- Knicken Sie das Übertragungskabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten. Die Messspitze sollte mit maximal 300 °C oder 570 °F betrieben werden. Sobald diese Temperatur überschritten wird, verbrennt die Messspitze und ist nicht mehr funktionsfähig. Das LCD blinkt. Entfernen Sie die Messspitze vom Grill.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht benutzen.
- Entnehmen Sie die Batterien bei längerer Nichtbenutzung des Produktes.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und frostfreien Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lagern Sie das Produkt immer so, dass es nicht in gestaute Flüssigkeit, z. B. in eine Wanne oder ein Waschbecken, fallen kann.
- Vor Reinigung schalten Sie das Produkt aus und entnehmen Sie die Batterien und lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt von innen niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder in Wasser getaucht werden.



Hergestellt für:

HELLWEG - Ihr Baufreund

Einkaufs GmbH, Neubauzeile 102,

A-4030 Linz, Austria

kundenservice@hellweg.de