steiner

DE

1. Wichtige Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!
Verbrennungsfett geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr von Stromschlag!
Bei 230 V besteht Lebensgefahr!
- Vor allen Arbeiten am Gerät die Spannungszufuhr unterbrechen!
- Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf eventuelle Schäden (Netzanschlussleitung, Gehäuse etc.) und nehmen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht in Betrieb.
- Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchten Umgebungen und nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
- Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z. B. Rohren, Heizkörpern, Herden, Kühlschränken.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel und benutzen Sie nicht das Kabel, um den Stecker aus der der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

Gefahr für Kinder durch Geräte, verschluckte Teile und Verbrennungsgefahr!
- Unbeaufsichtigte Kinder müssen für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt und bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gefahr durch verschluckte Teile und Verbrennungsgefahr.

Verbrennungsgefahr!
- Ausbrüche wird sehr heiß (e nach Gerät bis zu 320° C)! Nicht in heißem Zustand berühren oder wechseln.
- Restrhitzezeige (nur HL 2020E) ist nur nach einem Betrieb von mindestens 90 Sekunden funktionsfähig. Bei kürzerem Betrieb sind dennoch Verletzungen bei direktem Hautkontakt mit dem Ausbrechen möglich.
- Wenn Sie das Heißluftgebläse als Standgerät benutzen, achten Sie auf sicheren, rutschfesten Stand und sauberen Untergrund.

Gefahr durch giftige Gase und Entzündungsgefahr!
- Bei der Bearbeitung von Kunststoffen, Lacken und Farben, die Schadstoffe können giftige Gase auftreten.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten verwenden. Wärme kann zu brennbaren Materialien gelitet werden, die entzündet sind.
- Nicht für längere Zeit auf ein und dieselbe Stelle richten.
- Stellt bei Vorhandensein einer explosionsfähigen Atmosphäre verwenden.
- Gerät nur auf feuerfesten Stellen, nicht wärmeleitende und stabile Unterlagen abstellen. Gerät nach Gebrauch auf Standfläche auflegen und abkühlen lassen, bevor sie weggespeichert werden.

Gefahr durch unsachgemäße Reparatur!
- Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, andernfalls können Gefahren für den Betreiber entstehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Gefahr von Sachschäden!
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.
- Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben oder von Werkzeugherstellen empfohlen oder angegeben werden. Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge oder Zubehörs kann eine persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
- Nur Original-Ersatz- und Original-Zubehörteile verwenden.

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Verformen von Kunststoff und zum Erwärmen von Schrumpfschläuchen. Es ist auch geeignet zum Löten, Entlöten und zum Löten von Bleiverbindungen. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt als Heißluftfestbrennstoffanzünden, Haartrockner oder in Fahrzeugen verwendet zu werden.

4. Erstinbetriebnahme

Bei der ersten Anwendung kann etwas Rauch austreten. Der Rauch entsteht durch Bindemittel, die sich bei dem ersten Gebrauch durch die Wärme aus der Isolationsfolie der Heizung herauslösen. Das Arbeitsumfeld sollte bei der ersten Anwendung gut gelüftet werden. Der Rauchaustritt ist aber nicht schädlich.

5. Reinigung und Pflege

Das Gerät ist wartungsfrei.

Gefahr durch elektrischen Strom!
Der Kontakt von Wasser mit elektrischführenden Teilen kann zu elektrischem Schock, Verbrennungen oder Tod führen.
- Gerät nur im trockenen Zustand reinigen.

Gefahr von Sachschäden!
Durch falsche Reinigungsmittel kann das Gerät beschädigt werden.
- Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch ohne Reinigungsmittel reinigen.

6. Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder: Gemäß der Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchtfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

7. Herstellergarantie

Herstellergarantie der STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz Alle STEINEL-Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Aus diesem Grund leisten wir Herstellergarantie. Die Garantie gilt nur für Verbraucher. Verbraucher ist jede natürliche Person, die Ihre Geschäfte außerhalb Ihrer gewerblichen Tätigkeit handelt. Die Garantie umfasst die Freiheit von Mängeln, die nachweislich auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und uns innerhalb von 3 Jahren seit Kauf schriftlich mitgeteilt werden. Garantiegeltend gemacht werden. Die Garantie gilt nur für STEINEL-Produkte, die in Deutschland gekauft und verwendet werden, ausschließlich der STEINEL Professional- Produkte. Sollten Sie das Produkt verändern oder weiterverarbeiten, so geht die Garantie nicht auf den Nachfolgekäufer über. Im Falle der Wahl, ob wir die Garantieleistung durch kostenlose Reparatur oder kostenlosen Austausch (ggf. durch ein gleichoder höherwertiges Nachfolgemodell) leisten.
Die Garantiezeit für Ihr erworbenes STEINEL-Produkt beträgt **3 Jahre** (bei Produkten der XLED home-Serie **5 Jahre**) jeweils ab Kaufdatum des Produkts.
Die durch uns reparierten oder ersetzten Komponenten sind für die restliche Garantiezeit von dieser Garantie erfasst. Wir tragen die Transportkosten, jedoch nicht die Transportkosten der Rücksendung.
Gesetzliche Mängelrechte, Unentgeltlichkeit
Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen – einschließlich besonderer Schutzbestimmungen für Verbraucher – und beschränken oder ersetzen diese nicht.
Die Inanspruchnahme Ihrer gesetzlichen Rechte bei Mängeln ist unentgeltlich.
Ausnahmen von der Garantie
Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:
- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL-Produkt, die auf gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungsanleitung,
- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmächtig vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,
- wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind, wenn Anbau- und Installationen nicht entsprechend den Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten.

Geltung deutschen Rechts
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
Geltendmachung
Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen wollen, verwenden Sie unser Online-Garantieformular unter www.steinel.de/garantie. Füllen Sie das Formular vollständig aus und senden Sie den Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, hoch. Wir empfehlen Ihnen dabei, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren. Nachdem wir Sie per E-Mail dazu aufgefordert haben, senden Sie das Produkt bitte an folgende Adresse. Bitte geben Sie E-Mail angebene Adresse.Falls Sie Rückfragen zu den Garantiebedingungen haben, können Sie uns gerne über Tel. +49 5245 448 188 an oder schreiben uns eine E-Mail an service@steinel.de. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

PT

1. Informações importantes sobre o produto

Por favor, leia-as com atenção e guarde-as num local seguro!
- Protegido pela lei sobre direitos de autor. Qualquer reimpressão, mesmo que apenas parcial, só é permitida com o nosso consentimento.

2. Instruções de segurança gerais

Perigo de electrocussão!
230 V representa perigo de morte!
- Antes de executar qualquer trabalho no aparelho, desligue-o e desconecte da alimentação eléctrica!
- Antes de colocar o aparelho em funcionamento, verifique se está danificado (cabo de ligação à rede, caixa, etc.) e não o coloque em funcionamento caso deste equisar irregularidades.
- Não exponha ferramentas eléctricas à chuva. Não utilize ferramentas eléctricas em estado húmido nem em ambiente húmido ou molhado.
- Evite o contacto corporal com peças ligadas à terra, por ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos.
- Não transporte o aparelho pegando nele pelo cabo e não utilize o cabo para puxar a ficha da tomada de corrente. Proteja o cabo de calor, óleo e arestas vivas.

Perigo para crianças devido aos aparelhos, ingestão de peças e perigo de queimadura!
- Os aparelhos que não estejam a ser utilizados têm de ser guardados num local seguro fora do alcance das crianças.
- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, se forem vigiadas ou instruídas relativamente à utilização segura do aparelho, acabando por compreender os riscos que daí advêm. As crianças não podem brincar com o aparelho. Perigo de ingestão de peças e perigo de queimadura!

Risco de queimadura!
- A fuleira da saída fica muito quente (dependendo do aparelho, até 630° C)! Em estado quente, não tocar nem substituir.
- O indicador de calor residual (apenas HL 2020E) só está operacional depois de um tempo de funcionamento mínimo de 90 segundos. Mesmo que o tempo de funcionamento seja inferior, continua a existir o perigo de ferimento ao ter contacto direto com a tubeira de saída.
- Ao usar o sorpador de ar quente como aparelho estacionário, assegure-se de que se encontra sobre piso seguro, antiderrapante e limpo.

Perigo inalação de gases tóxicos e perigo de inflamação.
- Ao lidar com plásticos, tintas e materiais semelhantes podem formar-se gases tóxicos.
- Não o utilize nas imediações de materiais inflamáveis. Pois o calor pode chegar a materiais inflamáveis que não estejam à vista.
- Não o direcione por muito tempo para o mesmo local.
- Não o utilize em atmosferas suscetíveis a explosões.
- Pouse-o apenas em superfícies à prova de incêndio, estáveis e que não sejam condutores térmicos. Depois de utilizar o aparelho e antes de o voltar a guardar no caixa, pouse-o e deixe-o arrefecer no suporte.

Perigo por reparações incorretas!
- Esta ferramenta elétrica foi fabricada de acordo com as normas de segurança aplicáveis. As reparações só podem ser feitas por um eletrotécnico especializado, caso contrário o utilizador fica sujeito a perigos.
- Se o cabo de ligação à rede deste aparelho for danificado, terá de ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de assistência ou por outra pessoa devidamente qualificada para evitar qualquer situações de risco.

Perigo de danos materiais!
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver a funcionar.
- Para sua segurança, utilize apenas os acessórios e equipamentos extra recomendados no presente Manual de Utilização, ou então recomendados ou indicados pelo fabricante.
A utilização de outros apetrechos ou acessórios pode implicar perigo para o utilizador.
- Use exclusivamente peças de substituição e acessórios originais.

3. Utilização prevista

A ferramenta elétrica destina-se a deformar plásticos e aquecer plásticos termoretráteis.
Também é adequada para soldar brasar e desbrasar e para soltar pontos de união por cola.
O aparelho não se destina a ser utilizado como acendedor de soldios por e aparelho, secador de cabelos ou em aplicações relacionadas com veículos.

4. Primeira colocação em funcionamento

Ao usar o aparelho pela primeira vez, é possível que saia um pouco de fumo. O fumo é gerado pelos ligantes que são libertados da película de isolamento do aquecimento em função do calor, aquando da primeira utilização. O evento onde se trabalha deverá ser ventilado durante a primeira utilização. No entanto, o fumo não é nocivo à saúde.

5. Limpeza e conservação

O aparelho não requer qualquer tipo de manutenção.
Perigo de eletrocussão!
O contacto de água com peças condutoras de corrente pode resultar em choque elétrico, queimaduras ou na morte.
- Limpe o aparelho apenas se estiver seco.

Perigo de danos materiais!
A utilização dos detergentes errados pode danificar o aparelho.
- Limpe o aparelho com um pano ligeiramente humedecido sem detergente.

6. Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessórios e embalagens devem ser entregues num posto de revalorização ecológica.

Nunca deite equipamentos elétricos para o lixo doméstico!

Segundo a diretiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, e a respetiva lei nacional para a direção nacional, todos os equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida útil devem ser recolhidos separadamente e entregues nos pontos de recolha previstos para fins de revalorização ecológica.

7. Garantia do fabricante

Este produto Steinel foi fabricado com todo o zelo e o seu funcionamento e segurança verificados, de acordo com as normas em vigor, e sujeito a um controlo por amostragem aleatória. A STEINEL garante o bom estado e o bom funcionamento do aparelho. O prazo de garantia é de 36 meses a contar da data de compra. Damos garantia a falhas relacionadas com defeitos de material ou de fabrico. A garantia abrange a reparação ou a substituição das peças com defeito, de acordo com o nosso critério, estando excluídas as peças sujeitas a desgaste, os danos e as falhas que não digam respeito à utilização ou manutenção incorreta. Excluem-se igualmente os danos provocados noutros objetos estranhos ao aparelho. Os serviços prestados na garantia só serão prestados caso o aparelho seja apresentado bem embalado no respetivo serviço de assistência técnica, devidamente montado e acompanhado da fatura (data da compra e carimbo do revendedor) e de uma pequena descrição do problema.
Serviço de reparação: depois de expirado o prazo de garantia ou em caso de falha não abrangida pela garantia, contacte o serviço de assistência técnica mais perto de si para saber quais são as possibilidades de reparação.

SE

1. Viktig produktinformation

Läs noga igenom dokumentet och förvara det väl!
Upphovsrättsligt skyddat. Eftertryck, även delar av texten, bara med vårt samtycke.

2. Allmänna säkerhetsanvisningar

Risk för strömstöt! Livsfara vid 230 V!
- Bryt spänningen före alla arbeten på produkten!
- Kontrollera apparaten före idrifttagningen beträffande eventuella skador (nätanslutning, höljе etc.). En skadad apparat får inte tas i bruk.
- Elektriska verktyg får inte utsättas för regn. De får inte användas i fuktigt tillstånd eller i biöt och fuktig omgivning.
- Undvik kroppskontakt med jordade delar som t.ex. rör, värmeelement, spis, kylskåp.
- Bär inte apparaten i kabeln och dra inte ut stickkontakten ur uttaget med kabeln. Skydda kabeln mot värme, olja och skarpa kanter.

Fara för barn p.g.a. apparaten, smådelar som kan skapa och brännskador!
- Apparater som inte används ska förvaras oåtkomligt för barn.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om dessa uppsikt av en fullmyndig person och efter att de instruerats om apparatens säkra användning och förstår vilka risker som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten. Fara p.g.a. småbelar som kan svälgas och genom brännskador!

Risk för brännskador!
- Utbläsningsluft blir mycket hett (beroende på apparat, upp till 630° C)! Vidrör det inte och byt inte ut det, när det är hett.
- Restvärmeindikatorn (endast HL 2020E) fungerar bara efter en drift på minst 90 sekunder. Även vid kortare drift kan brännskador på grund av direkt hudkontakt med utblåsningsrör.
- När du använder heltuftsstolen som fast monterad apparat, måste underlaget vara heltuft och torrt.

Fara p.g.a. giftiga gaser och antändningsrisk!
- Vid bearbetning av plastmaterial, lacker och liknande material kan giftiga gaser frigöras.
- Får inte användas i närheten av brännbara material. Värme kan leda till brännbara material som är dolda.
- Rikta den aldrig mot ett och samma ställe under en längre tid.
- Får inte användas i explosionsfarlig miljö.
- Apparaten får bara parkeras på brandsäkra, ej värmeledande och stabila underlag. Låt apparaten svalna på ställ/plan efter användningen innan du packar ner den.

Fara genom felaktig reparation!
- Detta elverktyg motsvarar tillämpliga säkerhetsbestämmelser. Reparationer får bara utföras av en behörig elfackman, annars finns risk för olyckor.
- Om apparatens nätanslutning skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjänst eller av en annan kvalificerad person för att undvika risker.

Risk för materiella skador!
- Lämna inte apparaten utan uppsikt så länge den är igång.
- Använd för din egen säkerhet endast tillbehör och extra utrustning som anges i bruksanvisningen eller som rekommenderas av verktygstillverkaren. Användningen av andra verktyg och tillbehör kan leda till personskador.
- Använd endast originalreserv- och tillbehörsdelar.

Tysk lags giltighet
Tysk lagstiftning gäller och undantaget är överenskommelsen med Förenta Nationerna om avtal för internationella varuhandeln (CISG).
Göra gällande
Om du vill ta din garanti i anspråk, så skickar du den fullständig tillsammans med originalkvittot, där köpdatum och produktbeteckning måste framgå, till din återförsäljare eller direkt till oss. Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, SE-55302 Jönköping. Därför rekommenderar vi att du sparar kvittot väl tills garantitiden har gått ut.

DK

1. Vigtig produktinformation

Læs den omhyggeligt, og gem den!
- Ophavsretligt beskyttet. Eftertryk, også i uddrag, kun med vor tilladelse.

2. Generelle sikkerhedsanvisninger

Fare for elektrisk stød! Ved 230 V er der livsfare!
- Afbryd spændingstilførslen for der arbejdes på produktet!
- Kontrollér produktet for evt. skader (el-ledning, hus etc.), inden det tages i brug, og tag ikke produktet i brug, hvis det er beskadiget.
- Elektriske værktøjer må ikke udsættes for regn. Værktøjerne bør ikke anvendes i fugtig tilstand eller under fugtige og våde forhold.
- Undgå, at din krop berører dele med jordforbindelse, f.eks. rør, radiatorer, komfyrer, køleskabe.
- Bær ikke produktet i ledningen, og brug ikke ledningen til at trække stikket ud af stikkontakten. Beskyt ledningen mod varme, olie og skarpe kanter.

Fare for børn pga. produkter, slugte dele og fare for forbrænding!
- Ubenyttede produkter skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Dette produkt kan anvendes af børn, fra de er 8 år, og derudover af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn af en betroet instrueret i sikker brug af produktet og forstår faren i forbindelse med brug af produktet. Børn må ikke lege med produktet. Fare pga. produkter, der kan sluges, og fare for forbrænding!

Risiko for forbrænding!
- Udblæsningsluften bliver meget varmt (alt efter produkt op til 630° C)! Må ikke berøres eller udskiftes i varm tilstand.
- Restvarmeindikatoren (kun HL 2020E) fungerer kun efter brug i mindst 90 sekunder. Ved kortere tids drift er der dog fare for forbrændinger, selvom der kun holdes længere udenfor. Varmluftsudblæsningsrøret kan forårsage forbrændinger ved direkte hudkontakt.
- Hvis varmluftblæseren skal anvendes på understellet/standfladen, skal der stå på et sikkert, skridsikkert og rent underlag.

Fare pga. giftige gasser og antændelsesfare!
- Ved bearbejdning af plast, lakker og lignende materialer kan der opstå giftige gasser.
- Anvend ikke produktet i nærheden af brændbare materialer. Varmen kan ledes videre til brændbare, skjulte materialer.
- Stil kun produktet på lofaste og stabile underlag, der ikke er varmeledende. Efter brug skal produktet afbrydes og få lov til at afkøle, inden det pakkes væk.

Fare pga. faglig ukorrekt reparation!
- Dette elektriske værktøj overholder de gældende sikkerhedsforskrifter. Reparation må kun udføres af en elektriker, ellers kan brugeren komme i fare.
- Hvis produktets el-ledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller en anden kvalificeret person for at undgå farlige situationer.

Fare for materielle skader!
- Produktet skal holdes under opsyn, når det er i brug.
- Af hensyn til din egen sikkerhed bør du kun anvende tilbehør og ekstraudstyr, der er anført i betjeningsvejledningen eller anbefales/oplyses af værktøjsproducenten. Anvendes andet værktøj eller tilbehør, kan dette medføre personskade.
- Brug kun originale reservedele.

3. Korrekt anvendelse

Det elektriske værktøj er beregnet til formgivning af plast og opvarmning af krympeslanger.

4. Første idriftsættelse

Første gang produktet tages i brug, kan der opstå en smule røg. Ilegen opstår, når varmen lasner bindemidlet fra isoleringsfolien ved første anvendelse. Arbejdsområdet skal have en god udluftning ved første anvendelse. Røgen er dog ikke skadelig.

5. Rengøring og vedligeholdelse

Produktet er vedligeholdelsesfrit.
Fare pga. elektrisk strøm!
Hvis vand kommer i kontakt med strømførende dele, kan det medføre elektrisk stød, forbrændinger eller død.
- Rengør kun produktet, hvis det er tørt.

6. Generelle sikkerhedsanvisninger

Fare for elektrisk stød! Ved 230 V er der livsfare!
- Afbryd spændingstilførslen for der arbejdes på produktet!
- Kontrollér produktet for evt. skader (el-ledning, hus etc.), inden det tages i brug, og tag ikke produktet i brug, hvis det er beskadiget.
- Elektriske værktøjer må ikke udsættes for regn. Værktøjerne bør ikke anvendes i fugtig tilstand eller under fugtige og våde forhold.
- Undgå, at din krop berører dele med jordforbindelse, f.eks. rør, radiatorer, komfyrer, køleskabe.
- Bær ikke produktet i ledningen, og brug ikke ledningen til at trække stikket ud af stikkontakten. Beskyt ledningen mod varme, olie og skarpe kanter.

Fare for børn pga. produkter, slugte dele og fare for forbrænding!
- Ubenyttede produkter skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Dette produkt kan anvendes af børn, fra de er 8 år, og derudover af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn af en betroet instrueret i sikker brug af produktet og forstår faren i forbindelse med brug af produktet. Børn må ikke lege med produktet. Fare pga. produkter, der kan sluges, og fare for forbrænding!

Risiko for forbrænding!
- Udblæsningsluften bliver meget varmt (alt efter produkt op til 630° C)! Må ikke berøres eller udskiftes i varm tilstand.
- Restvarmeindikatoren (kun HL 2020E) fungerer kun efter brug i mindst 90 sekunder. Ved kortere tids drift er der dog fare for forbrændinger, selvom der kun holdes længere udenfor. Varmluftsudblæsningsrøret kan forårsage forbrændinger ved direkte hudkontakt.
- Hvis varmluftblæseren skal anvendes på understellet/standfladen, skal der stå på et sikkert, skridsikkert og rent underlag.

Fare pga. giftige gasser og antændelsesfare!
- Ved bearbejdning af plast, lakker og lignende materialer kan der opstå giftige gasser.
- Anvend ikke produktet i nærheden af brændbare materialer. Varmen kan ledes videre til brændbare, skjulte materialer.
- Stil kun produktet på lofaste og stabile underlag, der ikke er varmeledende. Efter brug skal produktet afbrydes og få lov til at afkøle, inden det pakkes væk.

Fare pga. faglig ukorrekt reparation!
- Dette elektriske værktøj overholder de gældende sikkerhedsforskrifter. Reparation må kun udføres af en elektriker, ellers kan brugeren komme i fare.
- Hvis produktets el-ledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller en anden kvalificeret person for at undgå farlige situationer.

Fare for materielle skader!
- Produktet skal holdes under opsyn, når det er i brug.
- Af hensyn til din egen sikkerhed bør du kun anvende tilbehør og ekstraudstyr, der er anført i betjeningsvejledningen eller anbefales/oplyses af værktøjsproducenten. Anvendes andet værktøj eller tilbehør, kan dette medføre personskade.
- Brug kun originale reservedele.

3. Ändamålsenlig användning

Elverktyget är avsett att forma plast och värma krympslangar.
Den kan även användas för att löda, avlöda och lösa upp lim.
Apparaten är inte avsedd att användas som brasträdare, hårtork eller i fordon.

4. Första idrifttagningen

Vid den första idrifttagningen är rökbildning möjlig. Röken uppstår genom bindemedel som vid den första idrifttagningen genom värmen från isoleringsfolie p.g.a. värmen. Sörj för god ventilation vid arbetsplatsen när apparaten används första gången. Röken är inte skadlig!

5. Rengöring och skötsel

Apparaten är underhållsfri.
Fara p.g.a. elektrisk ström!
Om vatten kommer i kontakt med strömförande delar kan det medföra elektrisk chock, brännsår eller dödsfall.
- Rengör bara apparaten när den är torr.

Risk för materiella skador!
Felaktiga rengöringsmedel kan orsaka skador på apparaten.
- Rengör apparaten med en lätt fuktad trasa utan rengöringsmedel.

6. Avfallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning måste lämnas in till miljövänlig återvinning.

Kasta inte elapparater i hushållssoporna!

Gäller endast EU-länder: Enligt det gällande europeiska direktivet om utbjänta elektriska och elektroniska apparater och dess omsättning i nationell lagstiftning, måste utjänta elapparater lämnas in till miljövänlig återvinning.

7. Tillverkargaranti

Tillverkargaranti STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Tyskland
Alla produkter från STEINEL uppfyller högsta kvalitetsanspråk. Av den anledningen tillhandahåller vi som tillverkare dig som slutkund gärna en garanti enligt nedanstående villkor:
Garanten omfattar friheten från brister, som beviisligen beror på ett material- eller tillverkningsfel och omgående meddelas oss efter att det konstaterats och inom garantitiden. Garantin gäller för STEINEL-produkter som köps och används i Tyskland, utexlutande STEINEL Professional-produkterna.
Du kan välja, om vi åtgärdar bristen genom reparation gratis reparation, gratis utbyte (evtl. genom en lik- eller mervärdig, nyare modell) eller genom ett tillgodohavande.
Garantitiden för den STEINEL-produkt som du köpt är **3 år** (för produkten från XLED home-serien **5 år**) alltid från inköpsdatum.
Vi åtar oss transportkostnaderna för retursändningen men inte transportkostnaderna.
Garantibegränsningar, kostnadsfrihet
Ihr tjänster som beskrivs här gäller utöver de lagliga garantianspråken - inklusive särskilda skyddsbestämmelser för konsumenter - och begränsar eller ersätter inte dessa. Att utöva sina lagliga rättigheter vid brister är kostnadsfritt.
Undantag från garantin
Uttryckligen undantagna från denna garanti är alla utbytbara ljuskällor. Därutöver bortfaller garantin:
- vid normal förslitning p.g.a. användning eller annan naturlig förslitning på produktdelar eller brister på STEINEL-produkten, som beror på normal förslitning p.g.a. användning eller annan naturlig förslitning,
- vid användning av produkten för ändamål den inte är avsedd för eller vid osakkunnig användning eller om bruksanvisningen ignoreras,
- om till- och ombyggnader resp. andra modifikationer på produkten genomförts egenmäktigt eller om brister kan hänföras till att tillbehörs-, komplette rings- eller reservdelar inte är STEINEL originaldelar,
- om underhåll och skötsel av produkten inte motsvarar bruksanvisningen,
- om montering och installation inte utförts enligt installationsbestämmelserna från STEINEL,
- vid transportskador eller -förluster.

FR

1. Notice d'information produit importante

Veuillez la lire attentivement et la conserver en lieu sûr !
Elle est protégée par la loi sur les droits d'auteur. L'impression, même partielle, n'est autorisée qu'après notre accord préalable.

2. Consignes de sécurité générales

Risque de décharge électrique ! 230 V = danger !
- Avant toute intervention sur l'appareil, couper l'alimentation électrique !
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous qu'il ne présente pas de détérioration (câble secteur, boîtier, etc.) et ne le mettez pas en service s'il est détérioré.
- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. N'utilisez pas les outils électriques lorsqu'ils sont humides, ni dans un environnement humide ou mouillé.
- Évitez de toucher des éléments mis à la terre comme tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.
- Ne vous servez pas du câble pour transporter l'outil ou pour débrancher la fiche de la prise électrique. Protégez le câble de la chaleur, de l'huile et des arêtes coupantes.

Danger pour les enfants dû aux appareils, aux pièces pouvant être avalées et risque de brûlures !
- Les outils non utilisés doivent être conservés dans un local fermé hors de portée des enfants.
- Les enfants de 8 ans et plus ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits en matière d'utilisation en toute sécurité de l'appareil et s'ils comprennent les risques qui en résultent. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Danger dû aux pièces pouvant être avalées et risque de brûlures.

Risque de brûlures !
- Le tube devient brûlant (jusqu'à 630 °C en fonction de l'appareil) ! Ne pas toucher ni remplacer à l'état chaud.
- Le témoin d'affichage de la chaleur résiduelle (uniquement sur le modèle HL 2020E) n'avertit de la chaleur que lorsque l'appareil fonctionne pendant au moins 90 secondes. Des blessures dues à un contact cutané direct avec le tube peuvent cependant se produire en cas de fonctionnement plus court.
- Lorsque vous utilisez l'appareil à air chaud sur son socle, veillez à ce qu'il repose sur un emplacement stable, antidérapant et à la surface propre.

Danger dû aux émanations de gaz toxiques et risque d'inflammation !
- Si vous travaillez sur des matières plastiques ou des peintures, des vernis ou des produits similaires, des émanations de gaz toxiques peuvent se produire sous l'action de la chaleur.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables. La chaleur peut être transmise à des matériaux inflammables cachés.
- Ne le dirigez pas longtemps vers le même endroit.
- N'utilisez pas l'appareil en présence d'une atmosphère potentiellement explosive.
- Posez l'appareil uniquement sur une surface stable, non thermoconductrice et ignifuge. Après utilisation, posez l'appareil sur sa support et laissez-le refroidir avant de le remballer.

Danger en cas de réparation inappropriée !
- Cet outil électrique est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur. Les réparations ne doivent être effectuées que par un électricien professionnel, dans le cas contraire, des accidents peuvent se produire l'utilisateur.
- Si la ligne de connexion au réseau de cet appareil est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Risque de dommages matériels !
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance tant qu'il fonctionne.
- Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement les accessoires ou les appareils complémentaires indiqués dans le mode d'emploi ou recommandés ou mentionnés par le fabricant de l'outil. Si vous utilisez des appareils ou des accessoires autres que ceux recommandés, vous risquez de vous blesser.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

3. Utilisation conforme aux prescriptions

Cet appareil électrique est conçu pour le thermoformage du plastique et pour rétracter les gaines thermorétractables.
Il convient également au brasage, au débrasage et au décollage d'assemblages collés.
L'appareil n'a pas été conçu pour être utilisé comme un allumeur à air chaud pour chauffage, comme un sèche-cheveux ou dans des véhicules.

4. Première mise en service

Lors de la première utilisation, il se peut que l'appareil dégage une légère fumée. La fumée est provoquée par des liants qui sont libérés de la feuille isolante du corps de chauffe lors de la première utilisation à cause de la chaleur. Il convient de bien aérer l'environnement de travail lors de la première utilisation de l'appareil. La fumée qui se dégage n'est toutefois pas nocive.

5. Nettoyage et entretien

Le luminaire ne nécessite aucun entretien.
Risque d'électrocution !
Si des pièces sous tension sont au contact avec de l'eau, il y a risque d'électrocution, de brûlures, voire danger de mort.
- Nettoyer le luminaire uniquement à sec.

Risque de dommages matériels !
Des détergents inappropriés risquent d'endommager le luminaire.
- Nettoyer le luminaire avec un chiffon légèrement humide sans détergent.

6. Recyclage

Les appareils électriques, les accessoires et les emballages doivent être portés à un recyclage respectueux de l'environnement.

Ne pas jeter les appareils électriques avec les ordures ménagères !

Uniquement pour les pays de l'UE : conformément à la directive européenne en vigueur relative aux déchets d'équipements électroniques usagés et à son application dans le droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent être collectés séparément des ordures ménagères et doivent faire l'objet d'un recyclage écologique.

7. Garantie du fabricant

Garantie du fabricant de la société STEINEL GmbH, Dieselstrasse 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Allemagne
Tous les produits STEINEL satisfont aux exigences de qualité les plus strictes. C'est pourquoi, en tant que fabricant, nous vous accordons, en tant que client final, une garantie conforme aux conditions suivantes :
La garantie couvre l'absence de défauts dont il est prouvé qu'ils résultent d'un défaut de matériel ou de fabrication et qui nous sont signalés immédiatement après leur constatation et pendant la période de garantie. La garantie s'applique à tous les produits STEINEL achetés et utilisés en France, à l'exclusion des produits STEINEL Professional.
Vous avez le choix entre une réparation gratuite, un remplacement gratuit (le cas échéant par un modèle de remplacement de même type ou de valeur supérieure) ou l'établissement d'un avoir.
La période de garantie pour le produit STEINEL acheté est **3 ans** (**5 ans** pour les produits de la série XLED home) dans chaque cas, à compter de la date d'achat du produit.
Nous prenons en charge les frais de transport, mais pas les risques de transport du retour de la marchandise.
Droits légaux en cas de défauts et gratuité
Les prestations décrites ici s'appliquent en plus des droits de garantie légaux – y compris les dispositions de protection particulières pour les consommateurs – et ne les limitent pas ou ne les remplacent pas. Le recours à vos droits légaux en cas de défaut est gratuit.
Exceptions à la garantie
Toutes les sources remplaçables sont expressément exclues de cette garantie. Sont, en outre, exclus de la garantie :
- les piè

Chlazlar, yutulan parçalar ve yanma tehlikesi nedeniyle çocuklar için tehlike!

- Kullanılmayan cihazlar, çocukların erişemeyeceği şekilde saklanmalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ile fiziksel, zihinsel veya duyusal açıdan engelli veya yeterince deneyim ve bilgi sahibi sahsılar tarafından, ancak gözetim altında bulundukları ve cihazın güvenli kullanımı ve bundan kaynaklanacak tehlikeler hakkında bilgi edindikleri takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Yutulabilen parçalar ve yanma tehlikesi nedeniyle tehlike.

Yanma tehlikesi!

- Ütleme borusu çok ısınır (cihaza bağlı olarak 630° C'ye kadar)! Sıcakken dokunmayın veya değiştirmeyin.
- Kalan ısı gideriminizi (sadece HL 2020E) yalnızca, asgari 90 saniyelik bir çalışmanın ardından işleyebilir. Daha kısa sürelі çalışmalarda dahi, ütleme borusu cilde doğrudan temas edilmesi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Sıcak hava tabancasını sabit cihaz olarak kullandığınızda, güvenle ve kaymadan durmasına ve zeminin temizliğine dikkat edin.

Zehirli gazlar nedeniyle tehlike ve tutuşma riski!

- Sentetik maddeler, boyalar ve benzeri malzemelerle çalışırken, zehirli gazlar ortaya çıkabilir.
- Yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayın. Isı, üzeri örtülü olan yanıcı malzemelerin üzerine yönlenebilir.
- Uzun süre boyunca, sürekli ayrı yere doğru tutmayın.
- Patlayıcı bir atmosferin mevcut olması halinde kullanmayın.
- Cihaz yalnızca ateşe dayanıklı, ısı iletmeyen ve sabit yüzeylere yerleştirin. Cihaz kullandıktan sonra ayaklığın üzerinde bırakın ve kaldırmadan önce soğumasını sağlayın.

Uygun olmayan onarımlar nedeniyle tehlike!

- Bu elektrikli alet, ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygundur. Onarımlarının yalnızca uzman elektrikler tarafından yapılmaları, aksi halde kullanıcı tehlikelere maruz kalabilir.
- Bu cihazı sebeke bağlantı kablosunun hasarlanması halinde, tehlikelerin önlenmesi amacıyla kablo, üretici veya müşteri hizmetleri veya da benzeri kalifiye bir şahıs tarafından değiştirilmelidir.

Maddi hasar tehlikesi!

- Cihazı, şebekte oldukça sürece özetim dışında bırakmayın.
- Kendi güvenliğiniz için sadece, kullanma kılavuzunda belirtilen, veya aletin üretıcisi tarafından önerilen ya da belirtilen aksesuar ve ilave cihazları kullanın. Yardımcı aletler veya aksesuarlar cihazınızın kullanılması, beslenesi için yaralanma tehlikesine maruz kalmanıza yol açabilir.
- Yalnızca yedek olarak parçaları ve orijinal aksesuarları kullanın.

3. Amacına uygun kullanım

Bu elektrikli cihaz, plastiklerin şekillendirilmesi ve makaronların ısıtılması için tasarlanmıştır.

Ayrıca ikinci şamandıra, cüzenler ve yapıştırmalı bağlantıların ayrılmak için de uygundur.

Cihaz, sıcak havalı katı yakıt tutuşturucusu, saç kurutma makinesi olarak veya tesptan kullanım için tasarlanmamıştır.

4. İlk devreye alma

İlk kullanım sırasında bir miktar duman çıkabilir. Duman, ilk kullanım sırasında astarın sıcaktan yoğosundan ve nedeniyle açığa çıkan bağlayıcı maddeden kaynaklanır. Çalışma ortamı, ilk uygulamada iyi havalandırılmalıdır. Ancak, çekim cihazı gerekmemektedir.

5. Temizlik ve koruyucu bakım

Cihaz bakım gerektirmez.

Elektrik akımı nedeniyle tehlike!

Elektrik ileten parçalara suyun temas, elektrik çarpmasına, yanıklara veya ölüme yol açabilir.

- Cihazı yalnızca kuru haldeyken temizleyin.

Maddi hasar tehlikesi!

Yanlış temizlik maddeleri nedeniyle, cihaz zarar görebilir.

- Cihazı, deterjan kullanmadan hafif nemli bir bezle temizleyin.

6. Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, çevre dostu bir dönüşüme gönderilmelidir.

Elektrikli cihazları evsel atıkların içine atmayın!

Takboder je prikladan za lemljenje, odlemljivanje i nastavljanje ljepljenih spojeva.

Uređaj nije namijenjen za korisiti kao upaljač krutih goriva vrućim zrakom, kao sušilo za kosu ili u vazilima.

4. Prvo puštanje u rad

Prilikom prve primjene može izaći malo dima. Dim nastaje zbog vezniih sredstava koja se prilikom prve uporabe oslobađaju usljed djelovanja topline i izolacijske folije grijaćeg tijela. Radnu prostoriju tijekom prve primjene dobro prozračiti. Dim koji izlazi nije štetan.

5. Čišćenje i njega

Uređaj ne treba održavati.

Opasnost od električne struje!

Kontakt vode s električnim dijelovima može dovesti. strujo može uzrokovati električni šok, opekotine ili smrt.

- Uređaj čistite samo kad je suh.

Opasnost od oštećenja materijalnih šteta!

- Nepravilno održavanje može dovesti do oštećenja uređaja.
- Čistite uređaj blago nakvašenom krpom bez sredstva za čišćenje.

6. Zbrinjavanje

Električne uređaje, pribor i ambalažu treba zbrinuti na ekološki način za ponovnu uporabu.

Ne bacajte električne uređaje u kućni otpad!

Samo za zemlje EU: Prema važećoj Europskoj direktivi za stare električne i elektroničke uređaje i njezinoj implementaciji u nacionalno pravo, električni uređaji koje više nisu mogu koristiti moraju se posebno sakupiti i zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.

7. Jamstvo proizvođača

Ovaj Steinel proizvod izrađen je s najvećom pažnjom, njegovo funkcioniranje i sigurnost ispitani su prema važećim propisima i na kraju je proizvod podvrgnut kontroli uzorka. Steinel preuzima jamstvo za besprijekornu kakvoću i funkcionalnost. Jamstveni rok iznosi 36 mjeseci i započinje s danom prodaje potrošaču. Usmjerno nedostatke koji su posljedica greška na materijalu ili tvorničke greške, usluga jamstva izvršava se popravkom ili zamjenom dijela s greškom po izboru Steinel. Jamstvo ne dajemo u slučaju oštećenja za potrošnim dijelovima, kao ni štete i nedostataka koji nastanu zbog nestručnog rukovanja ili održavanja. Posljedične štete na drugim predmetima su isključene. Jamstvo se prinaje samo ako nerastavljen uređaj zajedno s računom predajete zajedno s kratkim opisom greške i računom (datum kupnje i pečat trgovine) nadležnoj servisnoj službi.

Služba za povratne informacije: Nakon dobitka jamstvenog roka ili kad se utvrdi nedostatak bez jamstva, raspitajte se u najbližoj servisnoj službi o mogućnosti popravka.

EE

1. Oluline tooteteave

Palun lugege hoolikalt läbi ja hoidke alles!

- Autoriõiguse kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas tõlkimise, kopeerimise ja salvestamise õigus, on kaitstud seaduse alusel.

2. Üldised ohutusjuhised

Elektrilöögi oht! 230 V on eluohtlik!

- Vältige kontakti elektrivooluga. Korpus (mis) suhtes üle ja ärge võtke seadet kahjustuse korral tööse.
- Ärge jätke elektritöötsiru vihma kätte. Ärge kasutage elektritöötsiru niiskes seisundis ega niiskes või märjas keskkonnas.
- Vältige maandatud osade nagu nt torude, küttekehade, pliitide ja külmkappide puudutamist kehaosaga.
- Ärge kandke seadet kaablit kinni hoides ning ärge kasutage kaablit pistiku kontaktist väljatõmbamiseks. Kaitske kaablit kuumuse, õli ja teravate servade eest.

Seadmed on lastele ohtlikud – allaneelatud osad ja põletusoht!

- Kasutamata seadmeid tuleb hoida nii, et lapsed ei pääseks neile ligi.
- Lapsed alates 8 eluaastast ja piiratud füüsilistele, sensoorsete või vaimsete võimete, puudulike kogemuste ning teadmistega isikud tohivad seadet kasutada järelevalve all ja juhul, kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Allaneelatud osadest ja põletustest tuleve ohu.

Põletusoht!

- Väljapääsutoru kuumeneb tugevalt (olenevalt seadmest kuni 630 °C)! Ärge puudutage seda vahetage, kui see on kuum.
- Jääkkuumuse (sadme nõidlik (ainult HL 2020E) toimib ainult siis, kui on kättatud vähemalt 90 sekundit. Siiski on ka lühema perioe puhul võimalik väga suada, kui naha kaudub otsesel viibimisel väljaloetoruga kokku.
- Kui kasutate kuumaõhupuhurit statsionaarseadmena, siis jälgige kindlasti tühjenguru stabiilsus, libisemiskindlale seisule ja puhtale alusp innale.

Mürgistest gaasidest ja süttimisest tulenev oht!

- Plastmassile, värvide ja sarnaste materjalide töötlemisel võivad vabaneda mürgised gaasid.
- Ärge kasutage süttivate materjalide läheduses. Pedetud süttivatest materjalidele võidakse soojust edasi kanda.
- Ärge suunake pihetuud aega ühele ja samale kohale. Ärge kasutage pahvtuostirihku atmosfäär olemasolul.
- Asetage seade alust tulekindlatele, soojust mittejuhtivatele ja stabiilsetele alusp indadele. Asetage seade pärast kasutamast seisupinnale ja laske tal enne äsaldamist maha jahtuda.

Oskamatust parandamisest tulenev oht!

- Antud elektritöötist vastab asjaomastele ohutusnõuetele. Remontima peab kindlasti kogunud elektrik, kuna vastasel juhul võib see kätajat ohustada.
- Kui seadme võrgujõhendusjuhe saab kahjustada, siis ohtude vältamiseks tuleb see lasta välja vahetada tootjal, klienditeeninduseil või samasse kvalifikatsiooniga isikul.

Materiaalsete kahjude oht!

- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks ilma järelevalveta selle töö ajal.
- Kasutage isiklikuv ohutuse huvides ainult kasutusjuhendis mainitud või töötaria tootja poolt soovitatud või mainitud tarvikuid ning lisaseadmeid. Teiste vahetatavate tööriistade või tarvikute kasutamise korral võite väga saada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi ja originaaltarvikuid.

3. Nõuetekohane kasutus

Elektritöötist on ette nähtud plasti vormimiseks ja termokahanevate voolikute soojendamiseks.

Ta sobib ka pootmiseks, äätmiseks ja limitiete eraldamiseks.

Seade pole ette nähtud tahkekütuste süütamiseks kuuma õhuga ega kasutamiseks juuksekuivatina või söödukites.

4. Esmakordne käikuvõtmine

Esmakordsel kasutamisel võib veidi suitsu välja tungida. See tuleneb asjaolust, et tootmisel seadmeid kasutatakse kütteseadme isolatsioonfoolumist soojuse tõttu vaheneval. Tööpiirkonda tuleks esmakordsel kasutamisel hästi ventileerida. Väljuv suits ei ole kahjulik.

5. Puhastamine ja hooldtsus

Seade ei vaja hooldamist.

Oht elektrilöögi tõttu!

Elektrit juhtivatele osadele kokkupuude veega võib põhjustada elektrilöögi, põletusi või surma.

- Puhastage seadet ainult siis, kui see on kuiv.

Materiaalsete kahjude oht!

Valede puhastusvahendite tõttu võib seade kahjustada saada.

- Puhastage seadet puid nisutatud lapiga ja ärge kasutage puhastusvahendeid.

6. Utiliseerimine

Elektriseaded, lisatarvikud ja pakendid tuleb suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.

Ärge viiske elektriseadmeid olmejäätmete hulka!

Ainult ELi riikidele: Vastavalt vanu elektrija elektroonikaseadmeid puudutavale kehtivale Euroopa määrusele ja selle rakendamisele rahvusvahelises õiguses tuleb kasutuskõlbmatud elektriseaded koguda eraldi ning suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.

Sadece AB ülkeleri için: Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar için geçerli olan Avrupa yönergesine ve bunun dönüştürülü ulusal yasaya göre, artık kullanılmayacak haldeki elektrikli cihazların ayrı toplanması ve bir çevre dostu geri dönüşüme gönderilmesi zorunludur.

7. Üretici garantisi

Bu STEINEL ürünü, büyük bir itinayla üretilmiş, fonksiyon ve güvenlik kontrolleri geçerli talimatlar uyarınca yapılmış ve ardından bir numune kontrolüne tabi tutulmuştur. STEINEL, cihazın kusursuz olarak fonksiyon garantisi vermektedir. Garanti süresi 36 ay olup, kullanıcıya satış tarihi itibariyle başlar. Malzeme ve fabrikasyon hatalardan kaynaklanan kusurlar, tarafımızca giderilmektedir; garanti hizmeti, tercihimize bağlı olarak kusurlu parçaları onarımı veya değişimi şeklinde gerçekleşir. Garanti hizmeti, aşınma parçalarındaki hasarları, usulüne aykırı uygulama veya bakım sonucunda meydana gelen hasarları kapsamaz. Yabancı cisimlere yarısıyan dolaylı zararlar, garanti kapsamında değildir. Garanti yükümlülüğü ancak, cihazın açılmamış halde kısa hata açıklaması, kasa fişi veya faturasıyla (satış tarihi ve satıcı kaşesi) birlikte, tam anlamıyla eksiksiz şekilde ilgili servis istasyonuna gönderilmesi durumunda geçerlidir.

Onarım servisi: Garanti süresinin dolması veya garanti kapsamına girmeyen hasarlarda da onarım hizmetini sunmaktayız.

HU

1. Fontos termékinformációk

Kérjük, olvassa el figyelmesen és őrizze meg!

- Szerzői jogvédelem alatt áll. Sokszorosítani, kivonatosan is, csak az előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

2. Általános biztonsági útmutatások

Áramütés veszélye! A 230 V életveszélyes!

- Mielőtt dolgozni kezdene a készüléken, szakítsa meg a dugaszt a hálózatból!
- Használatra vétel előtt ellenőrizze, hogy a berendezés (a hálózati csatlakozóvezeték, ház, stb.) nem sérült-e meg. Ne használja a készüléket, ha valóban használatba.
- Elektromos szerszámokat soha ne tegyen ki esőnek. Elektromos szerszámot ne használjon nedves állapotban, vagy nedves, párás helyiségben.
- Kerülje a testi érintkezést a földelt felületekkel, például csövekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel, hűtőszekrényekkel érintkezzen.
- A berendezést, a betétfejeket függesztve vigye, és ne a kábelnél fogva fogva ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól és éles szélektől.

A berendezés gyermekekre vonatkozó, illetve jogi személyek alkalmazott, vagy megfelelteti magát.

- A nem használt készüléket gyermekektől elzárva tárolja.
- A készüléket ő éves és annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott testi, szellemi vagy érzékelő képességekkel rendelkező, vagy a szükséges tapasztalat és ismeret hiján lévő személyek csak akkor használhatják, ha valaki felügyel őket, vagy ismertették velük a készülék biztonságos használatát és megértették a benne rejlő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Lenyelhetnek alkatrészt, vagy megsérülhetnek magukat.

Égési sérülés veszélye!

- A kifúvócső nagyon felforrósodik (berendezéstől függően akár 630 °C)! Forró állapotában ne érintse meg és ne cserélje.
- A maradékhő-kijelző (csak HL 2020E) csak legalább 90 másodpercig üzemelő utánműködés után működik. Ne dobjon ideiglenesen tárolt készülékeket a közelben lévő személyek részére. A garancia teljesítésének módját mi választjuk meg: ez lehet a hibás alkatrész megjavítása vagy kicserélése. A garancia nem terjed ki a kopásnak kitett részekre bekövetkező károkra, valamint az olyan károkra és hiányosságokra, amelyek a szakszerűtlen kezelés vagy karbantartás miatt következnek be. Idegen objektumokon keletkező következményes károk ki vannak zárva a garanciás követő. Garancián vagy akkor vállalunk, ha a készüléket szétszerelték állapotban jól becsomagolják, mellékelik a hibá rövid leírást, a vásárlás időpontjával és a hozzátartozó pecsétjével ellátott pénztárblokkot vagy számlát, és ezeket elküldik az illetékes szervizünek.

Javító szolgálat: A garanciaidő lejárta után, vagy a garancia hatálya alá nem tartozó hiányosságok esetén tudakolja meg az Önhöz legközelebb eső szervizünkben, hogy milyen lehetőségei vannak a helyreállításra.

CZ

1. Důležité informace o výrobku

Pozorně si je přečtěte a uschovejte!

- Chráněno autorským právem. Dotisk, i částečný, jen s našim souhlasem.

2. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Napětí 230 V je životu nebezpečné!

- Před zahájením jakýchkoli prací na přístroji přerušit přívod napětí!
- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda není přístroj poškozen (síťová přípojka, kryt, atd.), v případě poškození jej neuvádějte do provozu.
- Elektrické nářadí nepřenášejte na kabelu. Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém stavu a ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Při práci zamezte kontaktu těla s uzemněnými součástmi, např. s potrubím, topnými tělesy, sporáky či chladničkami.
- Nepřenášejte přístroj za kabel a kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami.

Ohrožení dětí přístroj, spolknutými částmi a popálením!

- Nepoužívaný přístroje musí být uschovány mimo dosah dětí.
- Tento přístroj může být používán dětmi od 8 let i osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečím z toho plynoucím. Uživatelovi dalších nároků následných škod na cizích věcech je vyloučeno. Zároka bude uznána jen tehdy, bude-li uživatel pravidelný přístroj dobře zadržen, přičemž krátký popis závady, pokladní stvrzenka nebo faktura (datum prodeje a razítko prodejny), posílán na adresu příslušného servisu.

Servisní oprávny: Po uplynutí záruční doby nebo v případě závad bez nároku na záruku se ve vašem příslušném servisu zeptejte na možnost opravy.

SK

1. Dôležité informácie o výrobku

Pozorne si ich prečítajte a uschovajte!

- Chránené autorským právom. Dotlač, aj keď iba v skrátenej verzii, je povolená iba s našim súhlasom.

2. Všeobecné bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri 230 V hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!

- Pred všetkými prácami na prístroji prerušte prívod napätia!
- Pred uvedením do prevádzky skontrolujte prípadné poškodenia prístroja (sieťové vedenie, kryt prístroja) a v prípade poškodenia ho nepoužívajte.
- Elektrické náradie nevystavujte dažďu. Nepoužívajte elektrické náradie vo vlhkom stave a ani vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými dielmi, napr. potrubiami, vyhrievnymi telesami, sporákmi, chladničkami. Nikdy nenoste prístroj za napájací kábel a napájací kábel ani zari netahajte, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky. Kábel chráňte pred teplom, olejom a ostrými hranami.

Nebezpečenstvo pre deti z dôvodu prístrojov, prehltnutia častí a nebezpečenstva popálenia!

- Nepoužívané prístroje sa musia skladovať uzatvorené mimo dosahu detí.
- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, pokiaľ budú pod dohľadom dozorom alebo budú poučené o bezpečnom používaní prístroja, a ktoré z toho používania pochopia prípadné nebezpečné dôsledky. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Nebezpečenstvo prehltnutia častí, ako aj nebezpečenstvo úrazu a z obvodu nebezpečenstva popálenia.

Nebezpečenstvo požiaru!

- Vyžuková rúra je horúca (do 630 °C v závislosti od prístroja)! Nedotýkajte sa jej a ani ju nevymieňajte, kedje horúca.
- Indikátor zvyškového tepla (iba HL 2020E) je funkčný iba po najmenej 90 sekundách prevádzky. Po kratšej dobe prevádzky môžu vznikať zranenia, ak sa pokožky dotknete do prúdiaceho vzduchu vyžukovou rúrou.
- Keď používate ventilátor tepelného vzduchu ako stacionárny prístroj, dbajte na bezpečné protišmykové postavenie prístroja a čistý podklad.

Nebezpečenstvo z dôvodu jedovatých plynov a riziko vznietenia.

- Pri spracovávaní umelých hmôt, lakov a podobných materiálov môžu vznikať jedovaté plyny a výpary.
- Nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Teplo sa môže odviesť k horľavým materiálom, ktoré sú skryté.
- Nemierte nim po dlhšiu dobu na jedno a to isté miesto.
- Nepoužívajte vo výbušnej atmosfére.
- Prístroj umiestňujte iba na nehorľavej, nevodivej a stabilné povrchy. Prístroj po použití postavte mimo na odkladaciu plochu a pred odložením ho nechajte vychladnúť.

Nebezpečenstvo z dôvodu nesprávnej opravy!

- Tento elektrický prístroj zodpovedá príslušným bezpečnostným predpisom. Opravy smie vykonávať len elektrikár, v opačnom prípade môže dôjsť k ohrozeniu prevádzkovateľa.
- Keď sa poškodí sieťové vedenie tohto prístroja, musí sa vymeniť výrobcom alebo jeho zákazníckou službou alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Servisná oprava: Po uplynutí záručnej doby alebo v prípade chýb, na ktoré sa nevzťahuje záruka, sa o možnosti opravy informujte na najbližšej servisnej stanici.

PL

1. Ważne informacje dot. produktu

Zapoznaj się dokładnie i zostawić do przechowania!

- Dokument chroniony prawem autorskim. Przedruk, także w częściach, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przy 230 V występuje zagrożenie dla życia!

- Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy urządzeniu należy odłączyć napięcie zasilające.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić je pod kątem ewentualnych uszkodzeń (przewód zasilający, obudowa, wałek), a w przypadku stwierdzenia uszkodzonego urządzenia.
- Nie przenosić urządzenia za przewód zasilający. Uważać wilgotnych elektronarzędzi ani nie pracować w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Nie dotykać części uziemionych, np. rur, kaloryferów, kuchenek, lodówek.
- Nie nosić urządzenia, trzymając za kabel, ani nie używać go w celu wyciągnięcia wtyczki z gniazda. Chronić kabel przed wysoką temperaturą, olejami i ostrymi krawędziami.

Niebezpieczeństwo dla dzieci spowodowane urządzeniami, połkniętymi częściami oraz zagrożenie poparzeniem!

- Nieużywane urządzenia przechowywać w niedostępnym dla dzieci miejscu.
- Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci, które ukończyły 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych albo o ograniczonej wiedzy i doświadczeniu tylko wtedy, gdy pracują one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w kwestii bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia bez opieki.
- Przechowywać opakowanie foliowe z dala od dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.
- Nie dotykać gorących powierzchni. Dotyczy to zwłaszcza dyszy grzejnej.

Niebezpieczeństwo pożaru!

- Nie pozostawiać włączonego przyrządu bez nadzoru.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko wyposażenia dodatkowego i przystawek podanych przez producenta narzędzia. Używanie innych przystawek lub wyposażenia dodatkowego może oznaczać dla użytkownika niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.
- Stosować tylko oryginalne części zamienne i akcesoria.

3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzędzie jest przeznaczone do formowania tworzyw sztucznych oraz do kurczenia węży termokurczliwych. Nadaje się także do lutowania, odlutowywania i rozłączania klejonych połączeń. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania jako zapalnik do palne na gorące powietrze, suszarka do włosów ani do użycia w pojazdach.

4. Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu może pojawić się trochę dymu. Dym pochodzi ze środków wiążących, które uwalniają się przy pierwszym użyciu na skutek ciepła lub izolacyjnej ogrzewania. Przy pierwszym użyciu należy zadbać o odpowiednią wentylację miejsca pracy. Uwalniający się dym jest nieszkodliwy.

5. Czyszczenie i konserwacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Zagrożenie porażeniem prąd prąd elektryczny!

Kontakt elementów przewodzących prąd z wodą może prowadzić do porażenia prądem, poparzeń lub śmierci.

- Urządzenie czyścić tylko jeśli jest suche.

Niebezpieczeństwo uszkodzeń!

Nieodpowiednie środki do czyszczenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

- Urządzenie czyścić za pomocą lekko zwilżonej szmatki bez detergentów.

6. Utylizacja

Elektronarzędzia, akcesoria i opakowania należy oddać do recyklingu przyjaznego środowisku.

Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych wraz z odpadami z gospodarstw domowych!

Tylko dla krajów UE: Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich wdrażania do prawa krajowego nienadające się do użytkowania urządzenia elektryczne należy odbierać osobno i poddawać recyklingowi w sposób przyjazny środowisku.

7. Gwarancja producenta

Gwarancja producenta STEINEL GmbH,

Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Niemcy

Wszystkie produkty STEINEL spełniają najwyższe standardy jakości. Z tego powodu z przyjemnością,

Niebezpieczeństwo spowodowane trującymi gazami i niebezpieczeństwo zapłonu!

- Podczas obróbki tworzywe sztucznych, lakierów i podobnych materiałów może dojść do wydzielania trujących gazów.
- Nie użytkować w pobliżu palnych materiałów. Ciepło może zostać skierowane na materiały palne, które są zakryte i niewidoczne.
- Nie kierować urządzenia przez dłuższy czas w to samo miejsce.
- Nie stosować w przypadku występowania wybuchowej atmosfery.
- Urządzenie odstawić tylko na nieprzewodzące ciepło i stabilne podłoże. Po użyciu pozwolić urządzenie na podstawkę i zostawić do wystygnięcia, a dopiero potem zapakować.

Niebezpieczeństwo spowodowane niewłaściwą naprawą!

- Opisywane elektronarzędzie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Naprawy może wykonywać tylko uprawniony elektryk, w przeciwnym razie użytkownik może narazić się na niebezpieczeństwo.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia należy go wymienić u producenta lub w serwisie producenta, bądź też u osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Niebezpieczeństwo spowodowane uszkodzeń!

- Nie pozostawiać włączonego przyrządu bez nadzoru.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko wyposażenia dodatkowego i przystawek podanych przez producenta narzędzia. Używanie innych przystawek lub wyposażenia dodatkowego może oznaczać dla użytkownika niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.
- Stosować tylko oryginalne części zamienne i akcesoria.

Niebezpieczeństwo spowodowane uszkodzeń!

- Nie pozostawiać włączonego przyrządu bez nadzoru.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko wyposażenia dodatkowego i przystawek podanych przez producenta narzędzia. Używanie innych przystawek lub wyposażenia dodatkowego może oznaczać dla użytkownika niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.
- Stosować tylko oryginalne części zamienne i akcesoria.

3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzędzie jest przeznaczone do formowania tworzyw sztucznych oraz do kurczenia węży termokurczliwych. Nadaje się także do lutowania, odlutowywania i rozłączania klejonych połączeń. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania jako zapalnik do palne na gorące powietrze, suszarka do włosów ani do użycia w pojazdach.

4. Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu może pojawić się trochę dymu. Dym pochodzi ze środków wiążących, które uwalniają się przy pierwszym użyciu na skutek ciepła lub izolacyjnej ogrzewania. Przy pierwszym użyciu należy zadbać o odpowiednią wentylację miejsca pracy. Uwalniający się dym jest nieszkodliwy.

5. Czyszczenie i konserwacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Zagrożenie porażeniem prąd elektryczny!

Kontakt elementów przewodzących prąd z wodą może prowadzić do porażenia prądem, poparzeń lub śmierci.

- Urządzenie czyścić tylko jeśli jest suche.

Niebezpieczeństwo uszkodzeń!

Nieodpowiednie środki do czyszczenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

- Urządzenie czyścić za pomocą lekko zwilżonej szmatki bez detergentów.

6. Utylizacja

Elektronarzędzia, akcesoria i opakowania należy oddać do recyklingu przyjaznego środowisku.

Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych wraz z odpadami z gospodarstw domowych!

Tylko dla krajów UE: Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich wdrażania do prawa krajowego nienadające się do użytkowania urządzenia elektryczne należy odbierać osobno i poddawać recyklingowi w sposób przyjazny środowisku.

7. Gwarancja producenta

Gwarancja producenta STEINEL GmbH,

Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Niemcy

Wszystkie produkty STEINEL spełniają najwyższe standardy jakości. Z tego powodu z przyjemnością,

SI

1. Pomembne informacije o izdelku

Natančno preberite in shranite!

- Zaščiteno z avtorskimi pravicami. Ponatis v celoti ali deloma le dovoljen le z našim soglasjem.

2. Splošna varnostna navodila

Nevarnost električnega udara!

Nevarnost električnega udara! 230 V je smrtno nevarno!

- Pred izvajanjem kakršnihkoli del prvi izključite napajanje!
- Pred uporabo preverite poškodbe naprave (npr. napajalni kabel, ohišje, ročaj), v primeru poškodbe naprave ne uporabljajte.
- Električnega orodja ne prenašajte za kabel in ne povlecite za kabel da bistc izvadili vtiča iz vtičnice. Vtičnega kabel ob visoke temperature, olja i ostrih rubova.

Postoji opasnost za djecu od uređaja kao i opasnost od opekline ili mogućnosti da progutaju dijelove!

- Uređaje koje ne koristite morate čuvati u dijeci nedostupnom prostoriji.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca s navršenih 8 godina starosti kao i osobe s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili duševnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja kad su pod nadzorom osobe nadležne za njihovu sigurnost ili su od nje dobili upute kako koristiti uređaj na siguran način i shvaćaju koje opasnosti prijetom prozlazne. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Osamost od djelovca koje mogu prugotati i opasnost od opekline.

Opasnost od opekline!

- Ispušna cijev postaje vrlo vruća (ovisno o uređaju do 630° C)! Ne dodirivati ili obavljati zamjenu dok je vruća.
- Prikaz ostatka temperature (samo HL 2020E) funkcionira samo nakon rada od najmanje 90 sekundi. Kod kraćeg rada mogu da su oštećenja na uključnoj izravnog kontakta kože s ispuhnom cijevi.
- Ako puhalo vrućeg zraka koristite kao stojeći uređaj, pripazite na stabilan izložbu bez klizanja i na čistu podlogu.

Opasnost od otrovnih plinova i zapaljenja!

- Kod obrade plastike, boja i sličnih materijala mogu nastati otrovni plinovi.
- Ne koristite u blizini zapaljivih materijala. Toplina može dopriieti do zapaljivih materijala koji su prekriveni.
- Ne usmjeravajte uređaj dulje vrijeme na jedno te isto mjesto.
- Ne koristite uređaj u eksplozivnoj atmosferi.
- Odložite uređaj samo na vatrootpornu i stabilnu podlogu koja ne provodi toplinu. Nakon uporabe uređaj odložite na stabilnu i prije nego što dete ga posprematti ostavite da da se ohladi.

Opasnost uslijed nestručnog popravka!

- Ovaj električni alat odgovara relevantnim sigurnosnim odredbama. Popravke smije izvoditi samo kvalificirani električar jer u suprotnom može nastati opasnost za korisnika.
- Ako se oštetiti mrežni kabel ovog uređaja, zamijeniti ga mora proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.

Opasnost od nastanka materijalnih šteta!

- Uređaj nemojte ostavljati bez nadzora tako dugo dok rad.
- Za vlastitu sigurnost koristite samo onaj pribor i dodatne uređaje koji su navedeni u uputama za uporabu ili ih je preporučio ili naveo proizvođač alata. Uporaba drukčijih namjenskih alata ili pribora može za Vas osobno predstavljati opasnost od ozljeđivanja.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove i pribor.

3. Namjenska uporaba

Ovaj električnoat namijenjen je oblikovanje plastike i zagrijavanje steznih cijeva.

Također je prikladan za lemljenje, odlemljivanje i nastavljanje ljepljenih spojeva.

Uređaj nije namijenjen za koristi kao upaljač krutih goriva vrućim zrakom, kao sušilo za kosu ili u vozilima.

4. Prvo puštanje u rad

Prilikom prve primjene može izaći malo dima. Dim nastaje zbog vezniih sredstava koja se prilikom prve uporabe oslobađaju usljed djelovanja topline i izolacijske folije grijaćeg tijela. Radnu prostoriju tijekom prve primjene dobro prozračiti. Dim koji izlazi nije štetan.

5. Čišćenje i njega

Uređaj ne treba održavati.

Opasnost od električne struje!

Kontakt vode s električnim dijelovima može dovesti. strujo može uzrokovati električni šok, opekotine ili smrt.

- Uređaj čistite samo kad je suh.

Opasnost od oštećenja materijalnih šteta!

- Nepravilno održavanje može dovesti do oštećenja uređaja.
- Čistite uređaj blago nakvašenom krpom bez sredstva za čišćenje.

6. Zbrinjavanje

Električne uređaje, pribor i ambalažu treba zbrinuti na ekološki način za ponovnu uporabu.

Ne bacajte električne uređaje u kućni otpad!

Samo za zemlje EU: Prema važećoj Europskoj direktivi za stare električne i elektroničke uređaje i njezinoj implementaciji u nacionalno pravo, električni uređaji koje više nisu mogu koristiti moraju se posebno sakupiti i zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.

7. Jamstvo proizvođača

Ovaj Steinel proizvod izrađen je s najvećom pažnjom, njegovo funkcioniranje i sigurnost ispitani su prema važećim propisima i na kraju je proizvod