

Dieses Produkt ist für den Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.



WARNUNG! Eine unsachgemäße Inbetriebnahme, Anpassung, Abänderung, Wartung oder Instandhaltung kann Verletzungen und Sachschäden zur Folge haben. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen oder warten. Wenn Sie den Informationen in der Gebrauchsanweisung nicht exakt Folge leisten, kann es zu Bränden oder Explosionen kommen, die Sachschäden sowie schwere und auch tödliche Verletzungen zur Folge haben können.

- **VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH PROPAN- oder BUTANGAS!**
- Lagern und verwenden Sie kein Benzin oder andere entzündliche Dämpfe in der Nähe dieses oder anderer Geräte.
- Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Installateuren, Wartungsfirmen oder Ihrem Energieversorger durchgeführt werden.
- **ACHTUNG!** Nach dem Gebrauch muss die Gaszufuhr der Gasflasche ausgeschaltet/abgedreht werden.
- Schließen Sie das Gerät NICHT an eine Ferngasleitung an.
- Die Gasflasche muss von der Feuerstelle getrennt sein, solange diese nicht in Betrieb ist.
- Nicht im Gebrauch befindliche Gasflaschen dürfen nicht in der Nähe dieses oder anderer Geräte gelagert werden.
- Wenn Sie die Feuerstelle in einem Innenraum lagern, nehmen Sie die Gasflasche ab und lagern Sie diese im Freien.
- Öffnen Sie niemals vom Hersteller versiegelte Bauteile.
- Die Feuerstelle muss während des Betriebs ständig beaufsichtigt werden.



GEFAHR: Wenn Sie Gasgeruch wahrnehmen:

- Unterbrechen Sie die Gasversorgung des Geräts.
- Löschen Sie gegebenenfalls offene Flammen.
- Falls der Geruch fortbesteht, bleiben Sie dem Gerät fern und verständigen Sie sofort Ihren Energieversorger oder die Feuerwehr.
- Gefahr durch Kohlenstoffmonoxid. Dieses Gerät kann geruchloses Kohlenstoffmonoxid abgeben.
- Die Verwendung in geschlossenen Räumen kann tödlich sein. Verwenden Sie das Gerät niemals in einem geschlossenen Raum.
- Die Inbetriebnahme des Gerätes muss örtlichen Vorschriften entsprechen. Das Gerät muss außerdem in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften installiert und die Gasflasche dementsprechend gelagert werden.
- **NUR FÜR DEN AUSSENGEBRAUCH BESTIMMT!** Das Gerät darf nur in gut belüfteten Außenbereichen genutzt werden und darf nicht innerhalb von Gebäuden, Garagen oder anderen geschlossenen Räumen zum Einsatz kommen.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Ferngasleitung an.
- Propan- und Butangas entsprechen nicht Erdgas. Verwenden Sie für die Feuerstelle ausschließlich Propan- oder Butangas.
- Der Einsatz von Erdgas in einem Propangasbrenner oder umgekehrt von Propangas in einem Erdgasbrenner ist gefährlich und wird nicht empfohlen.
- Mit dem Versuch, ein anderes Gas zu verwenden als das hier empfohlene, erlöschen automatisch alle Garantieansprüche.
- Verwenden Sie keine Kohle oder andere Festbrennstoffe für die Feuerstelle.
- Halten Sie beim Entzünden Ihr Gesicht vom Gasbrenner fern, da das Feuer unbemerkt aufflammen und Sie verletzen kann.
- **WARNUNG ZUM UMGANG MIT FLÜSSIGGAS:** Schichten Sie nicht mehr als 6 mm Lavasteine über die Auslässe des Gasbrenners. Liegt zu viel Material darauf, kann sich unverbranntes Gas in der Feuerstelle sammeln. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um sicherzustellen, dass überbleibendes Gas entweichen kann.

- Falls Sie aus dem Gasbehälter entweichendes Gas sehen, riechen oder hören:
 1. Trennen Sie die Verbindung zur Gasflasche.
 2. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben.
 3. Verständigen Sie Ihren Energieversorger oder die Feuerwehr.
- Nehmen Sie die Feuerstelle nicht in Betrieb, wenn ein Gasleck vorliegt. Schalten Sie die Gaszufuhr sofort ab.
- Versuchen Sie nicht, die Vorrichtung mit einer offenen Flamme auf Gaslecks zu untersuchen.
- Verwenden Sie keinen anderen als den mit der Feuerstelle mitgelieferten Druckregler. Die verwendete Gasflasche muss über eine Vorrichtung zum Schutz des Ventils verfügen.
- Füllen Sie die Gasflasche niemals zu mehr als 80 % auf.
- Die angeschlossene Gasflasche muss über einen Dampfabzug verfügen.
- Verwenden Sie die Gasflasche nicht, falls das Ventil oder andere Teile beschädigt sind. Eingedellte oder rostige Gasflaschen können gefährlich sein und sollten vor der Benutzung von Ihrem Energieversorger überprüft werden.
- Verbrennen Sie keine anderen als die mit dieser Feuerstelle mitgelieferten und dafür vorgesehenen Materialien.
- Die Lavasteine können beim Aufheizen der Feuerstelle Personen ernsthaft verletzen. Halten Sie sich daher während der ersten 20 Minuten nach dem Anzünden von der Feuerstelle fern. Drehen Sie die Gaszufuhr während der ersten 20 Minuten auf die unterste Stufe.
- Nehmen Sie die Feuerstelle nicht in Betrieb, bevor Sie sie komplett aufgebaut haben und alle Teile korrekt angeschlossen sind.
- Seien Sie vorsichtig, während Sie die Feuerstelle betreiben. Die Feuerstelle ist während des Betriebs heiß und sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. Bewegen Sie sie während des Betriebs nicht.
- Im Falle heftigen Windes müssen Vorkehrungen getroffen werden, damit das Gerät nicht kippt.
- Verwenden Sie die Feuerstelle nicht zum Kochen.
- Lagern Sie auf, neben und um die Feuerstelle herum keine Abdeckungen oder brennbaren Stoffe.
- Alle Personen (Erwachsene und Kinder), die sich in der Nähe der Feuerstelle befinden, sollten über die Gefahr heißer Oberflächentemperaturen informiert sein und Abstand zur Feuerstelle halten, um Verbrennungen oder das Entzünden von Kleidungsstücken zu vermeiden.
- Setzen Sie sich nicht auf die Feuerstelle. Legen Sie Ihre Hände oder Füße nicht auf die Feuerstelle.
- Lehnen Sie sich nicht über die Feuerstelle und legen Sie die Finger oder Hände nicht auf die Brennelemente.
- Halten Sie alle elektrischen Kabel sowie den Gaszufuhrschlauch von allen Heizflächen fern.
- Sorgen Sie für ausreichend Abstand zwischen der Feuerstelle und entzündlichen Materialien.
- Die Feuerstelle muss während des Betriebs ständig beaufsichtigt werden!
- Sollte das Feuer während des Betriebs erlöschen, drehen Sie das Gasventil ab.
- Befolgen Sie die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie die Feuerstelle nicht, falls eines ihrer Teile nass geworden ist oder komplett unter Wasser gestanden hat.
- Schütten Sie niemals Wasser in die Feuerstelle.
- Verständigen Sie sofort einen qualifizierten Wartungstechniker, damit dieser das Gerät inspiziert und Teile der Bedieneinheit oder des Gasreglers austauscht, falls diese nass geworden sind.
- Zünden Sie den Gasbrenner nicht an und verwenden Sie ihn nicht, wenn die Lavasteine nass sind. Vergewissern Sie sich, dass die Lavasteine komplett trocken sind, bevor Sie die Feuerstelle anzünden, da die Steine durch die intensive Hitze zerbersten können – Verletzungsgefahr!
- Versuchen Sie nicht, den Gasregler oder andere Gasarmaturen zu entfernen, während sich die Feuerstelle in Betrieb befindet.
- Hantieren Sie nicht mit der Feuerstelle, bevor sie komplett ausgeschaltet und abgekühlt ist.
- Die Gasflasche muss komplett vom Gerät getrennt sein, solange dieses nicht verwendet wird.
- Lagern Sie keine Ersatzgasflaschen oder Gasflaschen, die gerade nicht verwendet werden, unter oder in der Nähe der Feuerstelle oder in der Nähe anderer Geräte.

- Falls Sie die Feuerstelle in einem Innenraum lagern, nehmen Sie die Glasflasche ab und lagern Sie diese im Freien.
 - Vergrößern Sie beim Säubern der Ventile und des Brenners keine Ventilauslässe oder Brenneröffnungen.
 - Verwenden Sie die Feuerstelle nicht in Fahrzeugen oder auf Booten. Verwenden Sie die Feuerstelle ausschließlich auf flachem Untergrund und im Freien.
 - Entfernen Sie die Schutzabdeckung von der Feuerstelle, bevor Sie das Gerät verwenden.
 - Legen Sie die Schutzabdeckung niemals auf die Feuerstelle, bevor diese ausgeschaltet und komplett abgekühlt ist.
 - Nach längerer Lagerung und/oder Nichtverwendung des Gerätes muss überprüft werden, ob Gaslecks bestehen oder ob der Gasbrenner blockiert ist.
 - Die Feuerstelle darf nicht von Kindern verwendet werden. Kinder müssen mit besonderer Sorgfalt beaufsichtigt werden, wenn sie sich in der Nähe der Feuerstelle befinden.
 - Halten Sie einen Mindestabstand von 1,6 m zur Feuerstelle, während diese in Betrieb ist.
 - Der maximal zulässige Druck für die Gaszufuhr beträgt 250 psi (17,24 bar).
 - Die empfohlene Schlauchlänge sollte 1,5 m nicht überschreiten.
 - Kleidung und andere brennbare Materialien dürfen nicht an das Gerät gehängt oder in der Nähe des Gerätes platziert werden.
 - Abdeckungen und andere Schutzvorrichtungen, die zur Wartung des Geräts abgenommen wurden, müssen vor dem erneuten Betrieb wieder angebracht werden.
 - Die Inbetriebnahme und jegliche Wartungen sollten nur durch qualifiziertes Wartungspersonal durchgeführt werden. Das Gerät sollte jährlich überprüft werden. Je nach Bedarf kann es öfter notwendig sein, eine Reinigung durchzuführen. Die Bedieneinheit, die Brennelemente und die Belüftungskanäle des Geräts müssen unbedingt und zu jeder Zeit frei und sauber gehalten werden.
 - Überprüfen Sie vor jeder Verwendung des Gerätes den Gasbrenner. Falls Hinweise auf Beschädigungen vorliegen, muss der Brenner ausgetauscht werden, bevor die Feuerstelle wiederverwendet werden kann.
 - Überprüfen Sie vor jeder Benutzung der Feuerstelle den Schlauch. Falls der Schlauch Anzeichen von Rissen, Abrieb, Einschnitten oder sonstigen Beschädigungen aufweist, verwenden Sie das Produkt nicht.
 - Reparieren oder ersetzen Sie den Schlauch, bevor Sie das Gerät wiederverwenden. Verwenden Sie nur Ersatzteile des Herstellers.
 - Halten Sie den Schlauch von Durchgängen fern, in denen er eine Stolpergefahr darstellen oder beschädigt werden könnte.
 - Erwachsene und Kinder sollten über die Gefahr heißer Oberflächentemperaturen informiert sein und Abstand zur Feuerstelle halten, um Verbrennungen oder das Entzünden von Kleidungsstücken zu vermeiden.
 - Schließen Sie die Gasflasche nicht ohne Regler direkt an das Gerät an.
-
- Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Freien vorgesehen. Sorgen Sie stets für eine ausreichende Frischluftzufuhr.
 - Halten Sie stets genügend Abstand zu brennbaren Materialien ein.
 - Das Gerät muss auf ebenem, festem Boden aufgestellt werden.
 - Betreiben Sie das Gerät niemals in explosionsgefährdeter Umgebung wie z. B. in Bereichen, in denen Benzin oder andere entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe gelagert werden.
-
- Verwenden Sie ausschließlich Propan, Butan oder deren Gasgemische.
 - Der zu verwendende Druckregler und die Schlauchleitung müssen den örtlichen Vorschriften entsprechen.
 - Eine verbeulte, verrostete oder beschädigte Gasflasche kann gefährlich sein und sollte von ihrem Lieferanten überprüft werden.
 - Verwenden Sie niemals eine Gasflasche mit einem beschädigten Ventilanschluss.
 - Die angeschlossene Gasflasche muss über einen Dampfabzug verfügen. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Ferngasleitung an.

- Der Druckregler sollte dem Druck und der Gas-Kategorie des Gerätes entsprechen. Der Regler sollte der Norm EN16129 in der aktuellen Version und den nationalen Vorschriften entsprechen.



WARNUNG! Einmal jährlich und immer, wenn eine Flasche angeschlossen oder ein Teil des Gassystems ausgetauscht wird, muss eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden **WARNUNG!** Verwenden Sie niemals eine offene Flamme, um auf Gaslecks zu prüfen. Vergewissern Sie sich, dass keine Funken oder offene Flammen in der Nähe sind, während Sie nach Lecks suchen. Funken oder das Entzünden von Flammen kann zu Feuer und Explosion und in der Folge zu Sachschäden, schweren Körpverletzungen oder zum Tod führen.

Die Dichtheitsprüfung muss vor der ersten Inbetriebnahme, einmal jährlich und bei jedem Austausch oder jeder Wartung von Gaskomponenten durchgeführt werden. Während der Durchführung dieser Prüfung darf nicht geraucht werden und alle Zündquellen sind fernzuhalten.

GRUNDSÄTZLICHES: Haben Sie ein Leck festgestellt, lassen Sie das Gerät auf jeden Fall von einer zertifizierten Fachperson prüfen, bevor Sie es erneut verwenden.

- Verändern oder ersetzen Sie das **Lavastein**-Material und/oder die Glasperlen nicht, wenn es mit dieser Feuerstelle versehen ist. Verwenden Sie beim Auswechseln nur Ersatz-Lavasteine und/oder die Glasperlen, die Sie bei Ihrem örtlichen Vertragshändler/Händler erhalten haben.
- Glasperlen können scharfe Kanten haben. Bei der Handhabung Schutzbrille und Handschuhe tragen.
- Streuen Sie die Lavasteine und/oder die Glasperlen gleichmäßig in den Brennerbereich. Die Lavasteine sollten 1 – 2,5 cm über dem Brenner liegen. **WICHTIG:** Überschreiten Sie nicht eine Höhe von 2,5 cm über dem Brenner, wenn Sie Lavasteine und/oder die Glasperlen einlegen. Stellen Sie sicher, dass keine Steine und/oder Perlen das Brennergehäuse abdecken. Bewahren Sie überschüssige Lavasteine an einem sicheren Ort auf.
- Benutzen Sie den Gasfeuertisch nicht, wenn die Lavasteine und/oder die Glasperlen nass sind. Stellen Sie sicher, dass die Lavasteine und/oder die Glasperlen vor dem Anzünden vollständig trocken sind. Starke Hitze kann dazu führen, dass nasse Lavasteine und/oder die Glasperlen explodieren und jemanden treffen können und Verletzungen verursachen.
- Halten Sie sich während der Erstinbetriebnahme mindestens 20 Minuten von der Feuerstätte fern, da Lavagestein und/oder Glasperlen bei der Herstellung und beim Versand Feuchtigkeit speichern kann.
- Halten Sie Kinder von den Glasperlen fern, damit diese nicht mit Süßigkeiten verwechselt und geschluckt werden.

HINWEIS: Installation und Service müssen von einem qualifizierten Installateur, einer Serviceagentur oder Ihrem Gasanbieter durchgeführt werden.

- Bewahren Sie die Feuerstelle an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeitseinwirkung auf.
- Die Propangasflasche muss von der Feuerstelle getrennt werden, bevor das Gerät in Innenräumen aufbewahrt werden kann.

Hergestellt für:
 HELLWEG - Ihr Baufreund
 Einkaufs GmbH, Neubauzeile 102,
 A-4030 Linz, Austria
kundenservice@hellweg.de