steinel

I B

DE

1. Wichtige Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!
Unfachmännisch geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr von Stromschlag!
Bei 230 V besteht Lebensgefahr!
- Vor allen Arbeiten am Gerät die Spannungszufuhr unterbrechen!
Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf eventuelle Schäden (Netzanschlussleitung, Gehäuse etc.) und nehmen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht in Betrieb.
- Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchten Zustand und nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z. B. Rohren, Heizkörpern, Herden, Kühlschränken.
Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel und benutzen Sie nicht das Kabel, um den Stecker aus der der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

Gefahr für Kinder durch Geräte, verschluckte Teile und Verbrennungsgefahr!
- Unbenutzte Geräte müssen für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt und jedoch des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gefahr durch verschluckte Teile und Verbrennungsgefahr.

Verbrennungsgefahr!
- Ausbläschorn wird sehr heiß (e nach Gerät bis zu 320° C). Nicht in heißem Zustand berühren oder wechseln.
- Restthizeanzeige (hur HL 2020E) ist nur nach einem Betrieb von mindestens 90 Sekunden funktionsfähig. Bei kürzerem Betrieb sind dennoch Verletzungen bei direktem Hautkontakt mit dem Ausbläschorn möglich.
- Wenn Sie das Heißluftgebläse als Standgerät benutzen, achten Sie auf sicheren, rutschfesten Stand und sauberen Untergrund.

Gefahr durch giftige Gase und Entzündungsgefahr!
- Beim Verwenden von Kunststoffen, Lacken und ähnlichen Materialien können giftige Gase auftreten.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien verwenden. Wärme kann zu brennbaren Materialien geleitet werden, die verdeckt sind.
- Nicht für längere Zeit auf ein und dieselbe Stelle richten.
- Nicht bei Vorhandensein einer explosionsfähigen Atmosphäre verwenden.
- Gerät nur auf brandsicheren, nicht wärmeleitende und stabile Unterlagen abstellen. Gerät nach Gebrauch auf Standfläche auflegen und abkühlen lassen, bevor es wegpackt wird.

Gefahr durch unsachgemäße Reparatur!
- Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, andernfalls können Gefahren für den Betreiber entstehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Gefahr von Sachschäden!
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.
- Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben oder von Werkzeugherstellern empfohlen oder angegeben werden. Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge oder Zubehöre kann eine persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
- Nur Original-Ersatz- und Original-Zubehörteile verwenden.

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Verformen von Kunststoff und zum Erwärmen, zum Schrumpfschlauchen. Es ist auch geeignet zum Löten, Entlöten und zum Löten von Metallverbindungen. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt als Heißluftfestbrennstoffanzünder, Haartrockner oder in Fahrzeugen verwendet zu werden.

4. Erstinbetriebnahme

Bei der ersten Anwendung kann etwas Rauch austreten. Der Rauch entsteht durch Bindemittel, die sich bei dem ersten Gebrauch durch die Wärme aus der Isolationsfolie der Heizung herauslösen. Das Arbeitsumfeld sollte bei der ersten Anwendung gut gelüftet werden. Der Rauchaustritt ist aber nicht schädlich.

5. Reinigung und Pflege

Das Gerät ist wartungsfrei.

Gefahr durch elektrischen Strom!
Der Kontakt von Wasser mit stromführenden Teilen kann zu elektrischem Schock, Verbrennungen oder Tod führen.
- Gerät nur in trockenen Zustand reinigen.

Gefahr von Sachschäden!
Durch falsche Reinigungsmittel kann das Gerät beschädigt werden.
- Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch ohne Reinigungsmittel reinigen.

6. Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder: Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte gesondert und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

7. Herstellergarantie

Herstellergarantie für Geräte der STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz Alle STEINEL-Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen als Endkunden und Erstkäufer des neu hergestellten STEINEL-Produkts gerne eine Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen. Die Garantie gilt nur für Verbraucher. Verbraucher ist jede natürliche Person, die bei Abschluss des Kaufes weder in Ausübung ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Die Garantie umfasst die Freiheit von Mängeln, die nachweislich auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und uns innerhalb nach Feststellung und innerhalb der Garantiezeit gemeldet werden. Die Garantie gilt nur für STEINEL-Produkte, die in Deutschland gekauft und verwendet werden, sowie für STEINEL Professional- Produkte. Sollten Sie das Produkt veräußern oder weitergeben, so geht die Garantie nicht auf den Nachbesitzer über. Wir haben die Wahl, ob wir die Garantieleistung durch kostenlose Reparatur oder kostenlosen Austausch (ggf. durch ein gleichoder höherwertiges Nachfolgermodell) leisten. Die Garantiezeit für Ihr erworbenes STEINEL-Produkt beträgt **3 Jahre** (bei Produkten der XLED home-Serie **5 Jahre**) jeweils ab Kaufdatum des Produkts. Die durch uns reparierten oder ersetzten Komponenten sind für die weitere Garantiezeit von dieser Garantie erfasst. Wir tragen die Transportkosten, jedoch nicht die Transportkosten der Rücksendung.
Gesetzliche Mängelrechte, Unentgeltlichkeit
Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen – einschließlich besonderer Schutzbestimmungen für Verbraucher – und beschränken oder ersetzen diese nicht.
Die Inanspruchnahme Ihrer gesetzlichen Rechte bei Mängeln ist unentgeltlich.
Ausnahmen von der Garantie
Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:
- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL-Produkt, die auf gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder ansachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungsanleitung,
- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmächtig vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,
- wenn Wartung und Pflege der Produkts nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,
- wenn Arbeits- und Installationsarbeiten durch Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten.

Geltung deutschen Rechts
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Geltendmachung
Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen wollen, wenden Sie bitte unter Online-Garantieformular unter www.steinel.de/garantie. Füllen Sie das Formular vollständig aus und senden Sie den Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, hoch. Wir empfehlen Ihnen dabei, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren. Nachdem wir Sie per E-Mail dazu aufgefordert haben, senden Sie das Produkt bitte mit Ihrer Adresse und Ihrer Angabe der E-Mail angegebene Adresse.Falls Sie Rückfragen zu Ihrer Garantieabwicklungen haben, rufen Sie uns gerne über Tel. +49 5245 448 188 an oder schreiben uns eine E-Mail an service@steinel.de. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

GB

1. Important product information

Please read carefully and keep in a safe place.
– Under copyright. Reproduction either in whole or in part only with our consent.

2. General safety precautions

Risk of electric shock!
230 V means danger to life!
- Disconnect the power supply before attempting any work on the tool.
- Check the tool for any damage (power cord, housing etc.) before putting it into operation and do not use the tool if it is damaged.
- Do not expose electric power tools to rain. Do not use electric power tools if they are damp and do not use them in damp or wet environment.
- Avoid coming into contact with earthed objects, such as pipes, radiators, cookers or refrigerators.
- Do not carry the tool by the power cord and do not unplug the tool by pulling on the power cord. Protect the power cord from heat, oil and sharp edges.

Danger to children from tools, swallowed parts and risk of burns!
- When not in use, tools must be stored out of children's reach.
- This tool may be used by children aged 8 or above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised and are given instructions on how to use the tool safely and understand the hazards involved. Do not allow children to play with the tool. Danger from swallowed parts and risk of burns.

Beware of burns!
- Hot air outlet nozzle gets very hot (depending on tool, up to 630°C)! Do not touch of change the outlet nozzle when it so hot.
- Residual heat indicator (hur HL 2020E only) works after the tool has been in use for at least 90 seconds. Injuries from direct contact with the hot air outlet nozzle may still occur even after a shorter period of use.
- When using the hot air tool in the self-resting position, make sure it is standing on a stable, non-slip and clean surface.

Danger from toxic gases and fire hazards!
- Toxic gases may develop when working on plastics, paints, varnishes or similar materials.
- Do not use in the proximity of flammable materials. Heat may be conducted to flammable materials that are hidden from direct sight.
- Do not direct the tool at one and the same place for a prolonged period.
- Do not use in the presence of an explosive atmosphere.
- Only stand the tool on fireproof, non-thermally conductive and stable surfaces. After use, set the tool down on its standing surface and let it cool before putting it away.

Danger from improper repair!
- This electric power tool complies with the relevant safety regulations. Repairs should only be performed by a qualified electrician. Otherwise the user may be exposed to hazards.
- If this tool's mains power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer service department or a similarly qualified person so as to avoid hazards.

Risk of damage to property!
- Do not leave the tool unattended while it is in operation.
- For your own safety, only use accessories and attachments that are specified in the operating instructions or recommended or specified by the tool manufacturer. The use of other attachments or accessories may result in personal injury.
- Use genuine replacement parts and genuine accessories.

3. Proper use

The power tool is intended for shaping plastic and for heating shrink tubing.
It is also suitable for soldering, de-soldering and undoing bonded joints.
The tool must not be used for lighting solid fuels, as a hair-dryer or in vehicles.

4. First time of use

A small quantity of smoke may develop when the tool is used for the first time. This smoke is caused by binding agents released from the heater's insulating film during the first time of use. The area you are working in should be well ventilated when using this tool for the first time. However,any smoke coming out of the tool is not harmful!

5. Cleaning and Maintenance

The tool requires no maintenance.

Hazard from electrical power!
Contact between water and live parts can result in electrical shock, burns or death.
- Only clean tool in a dry state.

Risk of damage to property!
Using the wrong detergent can damage the light.
- Clean tool with a moist cloth without detergent.

6. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.

Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.

EU countries only: Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in national law, electrical and electronic equipment no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.

7. Manufacturer's Warranty

Manufacturer's warranty of STEINEL GmbH, Dieselstrasse 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Germany

All STEINEL products meet the highest quality standards. For this reason, we, the manufacturer, are pleased to provide you, the consumer, with a warranty under the following terms and conditions: The warranty covers the absence of defects/faults which are proven to be the result of a material defect or fault in manufacturing and which are reported to us immediately after detection and within the warranty period. The warranty shall apply to all STEINEL products sold and used in Germany - excluding STEINEL Professional products.
You can opt for warranty cover in the form of repair or replacement which will be provided free of charge (if applicable, in the form of a successor model of same or higher quality) or in the form of a credit note.
The warranty period for the STEINEL product you have purchased is **3 years (5 years** for products from the XLED home range) in each case from the date on which the product was purchased.
We shall bear the shipping costs but not the transport risks involved in return shipment.

Statutory rights accruing from defects, gratuitousness
The warranty cover described here shall be applicable in addition to the statutory rights of warranty – including special consumer protection provisions – and shall not restrict or replace them. Exercising your statutory rights in the event of defects is gratuitous.

Exemptions from the warranty
All replaceable lamps are expressly excluded from this warranty. In addition to this, the warranty shall not cover:
- any wear resulting from use or any other natural wear of product components, or any defects in the STEINEL product that are attributable to wear caused by use or other natural wear,
- any improper or non-intended use of the product or any failure to observe the operating instructions,
- any unauthorised additions, alterations or other modifications to the product or any deficiencies attributable to the use of accessory,
- supplementary or replacement parts which are not genuine STEINEL parts,
- any maintenance or care of products that is not carried out in accordance with the operating instructions,
- any attachment or installation that is not in accordance with STEINEL's installation instructions,
- any damage or loss occurring in transit.

Application of German law
The warranty shall be governed by German law excluding the United Nations Convention concerning the International Sale of Goods (CISG).

Making claims
If you wish to make a warranty claim, please send your product complete and carriage paid with the original receipt of purchase, which must show the date of purchase and product designation, either to your retailer or directly to us at STEINEL (UK) Ltd. – 25 Mansfield Road, Axis Park, Orton Southgate, GB-Peterborough Cambs PE2 6GB United Kingdom. For this reason, we recommend that you keep your receipt of purchase in a safe place until the warranty period expires.

FR

1. Notice d'information produit importante

Veuillez la lire attentivement et la conserver au lieu sûr !
– Elle est protégée par la loi sur les droits d'auteur. Le remplacement, même partiel, n'est autorisée qu'après notre accord préalable.

2. Consignes de sécurité générales

Risque de décharge électrique !
230 V ! danger de mort !
- Avant toute intervention sur l'appareil, couper l'alimentation électrique !
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous qu'il ne présente pas de détérioration (câble secteur, boîtier, etc.) et ne le mettez pas en service s'il est détérioré.
- N'exposez pas les outils électroniques à la pluie ou à l'humidité. N'utilisez pas les outils électriques lorsqu'ils sont humides, ni dans un environnement humide ou mouillé.
- Evitez de toucher des éléments mis à la terre comme tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.
- Ne vous servez jamais du câble pour transporter l'outil ou pour débrancher la fiche du réseau électrique. Protégez le câble de la chaleur, de l'huile et des arêtes coupantes.

Danger pour les enfants dû aux appareils, aux pièces pouvant être avalées et risque de brûlures !
- Les outils non utilisés doivent être conservés dans un local fermé hors de portée des enfants.
- Les enfants de 8 ans et plus ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits en matière d'utilisation en toute sécurité de l'appareil et s'ils comprennent les risques qui en résultent. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Danger dû aux pièces pouvant être avalées et risque de brûlures.

Risque de brûlures !
- Le tube devant brûler! (jusqu'à 630 °C en fonction des appareils) Ne pas toucher ni remplacer à l'état chaud.
- Le témoin d'affichage de la chaleur résiduelle (uniquement sur le modèle HL 2020E) n'avertit de la chaleur que lorsque l'appareil fonctionne pendant au moins 90 secondes. Des blessures dues à un contact cutané direct avec le tube peuvent cependant se produire en cas de fonctionnement plus court.
- Lorsque vous utilisez l'appareil à air chaud sur son socle, veillez à ce qu'il repose sur un emplacement stable, antidérapant et à la surface propre.

Danger dû aux émanations de gaz toxiques et risque d'incendie !
- Si vous travaillez sur des matières plastiques ou des peintures, des vernis ou des produits similaires, des émanations de gaz toxiques peuvent se produire sous l'action de la chaleur.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables. La chaleur peut être transmise à des matériaux inflammables cachés.
- Ne le dirigez jamais longtemps vers le même endroit.
- N'utilisez pas l'appareil en présence d'une atmosphère potentiellement explosive.
- Posez l'appareil uniquement sur une surface stable, non thermoconductrice et ignifuge. Après utilisation, posez l'appareil sur sa surface d'appui et laissez-le refroidir avant de le remballer.

Danger en cas de réparation inappropriée !
- Cet outil électrique est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur. Les réparations ne doivent être effectuées que par un électricien professionnel, dans le cas contraire, elles représentent des risques pour l'utilisateur.
- Si la ligne de connexion au réseau de cet appareil est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter les risques.

Risque de dommages matériels !
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance tant qu'il fonctionne.
- Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement les accessoires ou les appareils complémentaires indiqués dans le mode d'emploi ou recommandés ou mentionnés par le fabricant de l'outil. Si vous utilisez des appareils ou des accessoires autres que ceux recommandés, vous vous êtes exposé à des blessures.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

3. Utilisation conforme aux prescriptions

Cet appareil électrique est conçu pour le thermoformage du plastique et pour rétrécir les gaines thermorétractables.
Il convient également au brassage, au débrasage et au décollage d'assemblages collés.
L'appareil n'a pas été conçu pour être utilisé comme un allumeur à air chaud destiné à allumer des solides, un sèche-cheveux ou dans des véhicules.

4. Première mise en service

Lors de la première utilisation, il se peut que l'appareil dégage une légère fumée. La fumée est provoquée par des liants qui sont libérés par la feuille isolante du corps de chauffe lors de la première utilisation à cause de la chaleur. Il convient de bien aérer l'environnement de travail lors de la première utilisation de l'appareil. La fumée qui se dégage n'est toutefois pas nocive !

5. Nettoyage et entretien

Le luminaire ne nécessite aucun entretien.

Risque d'électrocution !
Si des pièces sous tension sont au contact avec de l'eau, il y a risque d'électrocution, de brûlures, voire mort !
- Nettoyer le luminaire uniquement à sec.

Risque de dommages matériels !
Des détergents inappropriés risquent d'endommager le luminaire.
- Nettoyer le luminaire avec un chiffon légèrement humide sans détergent.

6. Recyclage

Les appareils électriques, les accessoires et les emballages doivent être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.

Ne pas jeter les appareils électriques avec les ordures ménagères !
Uniquement pour les pays de l'UE : conformément à la directive européenne en vigueur relative aux appareils électriques et électroniques usagés et à son application dans le droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent être collectés séparément des ordures ménagères et doivent faire l'objet d'un recyclage écologique.

7. Garantie du fabricant

Garantie du fabricant de la société STEINEL GmbH, Dieselstrasse 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Allemagne
Tous les produits STEINEL satisfont aux exigences de qualité les plus strictes. C'est pourquoi, en tant que fabricant, nous vous accordons, en tant que client final, une garantie dans les conditions énoncées suivantes :
La garantie couvre l'absence de défauts dont il est prouvé qu'ils résultent d'un défaut de matériel ou de fabrication et qui nous sont signalés immédiatement après leur constatation et pendant la période de garantie. La garantie s'applique à tous les produits STEINEL achetés et utilisés en France, à l'exclusion des produits de la ligne STEINEL Professional.
Vous avez le choix entre une réparation gratuite, un remplacement gratuit (le cas échéant par un modèle de remplacement de même qualité ou de valeur supérieure) ou l'établissement d'un avoir.
La période de garantie pour le produit STEINEL acheté est de **3 ans** (5 ans pour les produits de la série XLED home) dans chaque cas, à compter de la date d'achat du produit.
Nous prenons en charge les frais de transport, mais pas les risques de transport du retour de la marchandise.

Droits légaux en cas de défauts et gratuité
Les prestations décrites ici s'appliquent en plus des droits de garantie légaux – y compris les dispositions de protection spéciales des droits des consommateurs – et ne les limitent pas ou ne les remplacent pas. Le recours à vos droits légaux en cas de défaut est gratuit.

Exceptions à la garantie
Toutes les sources remplaçables sont expressément exclues de cette garantie. Sont, en outre, exclus de la garantie :
- les pièces qui sont soumises à une utilisation normale ou à une usure naturelle ainsi que les défauts de produit STEINEL qui résultent d'un usage normal ou de toute autre usure naturelle,
- le produit qui a été utilisé comme prévu ou qui a été utilisé de manière incorrecte ou si les consignes d'utilisation n'ont pas été respectées,
- les ajouts et transformations ou autres modifications du produit réalisés arbitrairement ou les défauts occasionnés par l'utilisation d'accessoires, de pièces rajoutées ou détachées qui ne sont pas des pièces STEINEL d'origine,
- la maintenance et l'entretien des produits qui n'ont pas eu lieu conformément au mode d'emploi,
- le montage et l'installation qui n'ont pas été réalisés conformément aux directives d'installation de STEINEL,
- les dommages ou les pertes survenus durant le transport.

Application du droit allemand
Le droit applicable est le droit allemand à l'exclusion de l'accord des Nations Unies sur les contrats touchant à la vente internationale de marchandises (CISG).

Réclamation
Si vous souhaitez bénéficier de la présente garantie, veuillez envoyer votre produit complet accompagné de la preuve d'achat originale qui doit comprendre la date de l'achat et la désignation du produit à votre revendeur ou directement à STEINEL France SAS - service des réclamations -, 29 rue des Marlières, FR-59710 AVELIN (CH: PLIAG AG, Oberebenestrasse 51, CH-5620 Bremgarten). C'est pourquoi nous vous conseillons de conserver soigneusement votre preuve d'achat jusqu'à l'expiration de la période de garantie.

NL

1. Belangrijke productinformatie

Zorgvuldig doorlezen en bewaren a.u.b.!
– Rechten uit het auteursrecht voorbehouden. Vermenigvuldiging, ook gedeeltelijk, is alleen met onze toestemming geoorloofd!

2. Algemene veiligheidsvoorschriften

Gevaar voor elektrische schokken!
230 V is levensgevaarlijk!
- Voor alle werkzaamheden aan het apparaat dient de spanningstoevoer te worden onderbroken!
- Controleer het apparaat voor ingebruikneming op eventuele beschadigingen (stroomkabel, behuizing etc.) en neem het apparaat bij beschadigingen niet in gebruik.
- Steel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik elektrisch gereedschap niet in vochtige toestand en niet in een vochtige of natte omgeving.
- Voorkom dat u geaarde delen, zoals buizen, verwarmingselementen, fornuizen of koelkasten aanraakt.
- Draag het apparaat niet aan de kabel en gebruik de kabel niet om de stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe voorwerpen.

Gevaar voor kinderen door apparaten, ingeslikte onderdelen en verbrandingsgevaar!
- Ongebruikte apparaten moeten zo ver van kinderen onbereikbare plek worden opgeborgen.
- Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ook door mensen met beperkte fysieke, sensorische of psychische vaardigheden of met een gebrek aan ervaring of kennis worden gebruikt, indien zij dit onder toezicht doen of indien zij worden geïnstruerd hoe veilige gebruik van het apparaat en de risico's die daar het gebruik oplevert. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Gevaar door inslikbare onderdelen en verbrandingsgevaar.

Verbrandingsgevaar!
- Heet uitblaasmondstuk wordt heet heet (afhankelijk van het apparaat tot 630° C)! Niet in hete toestand aanraken of vervangen.
- Restwarmte-indicator (alleen HL 2020E) werkt pas na minimaal 90 seconden. Bij korter gebruik zijn er nog steeds verwondingen mogelijk als er direct huidcontact is met het uitblaasmondstuk.
- Als u het heteluchtpistool wilt neerzetten, moet u erop letten dat het apparaat goed en stevig op een schone ondergrond staat.

Gevaar door giftige gassen en ontbrandingsgevaar!
- Bij de bewerking van kunststof, lak en soortgelijke materialen kunnen giftige gassen ontstaan.
- Niet in de buurt van brandbare materialen gebruiken. De warmte kan naar onzichtbare of verdekte brandbare materialen geleiden worden.
- Houd het apparaat niet voor langere tijd op dezelfde plek gericht.
- Gebruik het apparaat niet in een potentieel explosieve atmosfeer.
- Plaats het apparaat alleen op brandwerende, niet warmtegeleidende en stabiele oppervlakken. Zet het apparaat na gebruik op het stavlak en laat het afkoelen voordat u het wegruimt.

Wettelijke rechten bij gebreken, kosteloosheid
De hier beschreven prestaties gelden aanvullig op de wettelijke garantierechten – met inbegrip van speciale beschermbepalingen voor consumenten – en beperken of vervangen deze niet. De uitoefening van uw wettelijke rechten in geval van gebreken is kosteloos.

Uitzonderingen op de garantie
Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn alle vervangbare lichtbronnen. Verder is garantie uitgesloten:
- bij een door het gebruik veroorzaakte of andere natuurlijke slijtage van productonderdelen of gebreken aan het STEINEL-product, die aan slijtage of gebruikslijtage of andere natuurlijke slijtage,
- bij niet-reglementair of onjuist gebruik van het product, of indien de bedieningsinstructies niet werden nagekeurd,
- wanneer aanpassingen en andere veranderingen eigenmachtig werden uitgevoerd bij het product of de gebreken veroorzaakt worden door het gebruik van accessoires, aanvullende onderdelen of reservevonderdelen die geen originele STEINEL-delen zijn,
- indien het onderhoud en de verzorging van de producten niet conform de bedieningshandleiding werden uitgevoerd,
- wanneer de montage en installatie niet volgens de installatievoorschriften van STEINEL werden uitgevoerd,
- bij transportschade of -verliezen.

Geldigheid van het Duitse recht
Op deze voorwaarden is Duits recht van toepassing, met Weens verkoopverdrag, al fins di evitare pericoli is di sleve far sostituire dal costruttore o dal suo servizio di assistenza clienti oppure da una persona con simili qualifiche.

Indien u aanspraak wilt maken op de garantie, stuur het product compleet aanmaken het of uw aankoopbewijs met vermelding van de aankoopdatum en de productaanduiding naar uw specialzaak of rechtstreeks naar ons: Van Spijk B.V., De Scheper 402, NL-5688 HP Oirschot. Wij adviseren u daarom uw aankoopbewijs zorgvuldig te bewaren tot de garantieperiode is verlopen.

IT

1. Informazioni importanti sul prodotto

Si prega di leggerle attentamente e di conservarle!
- Tutelate da diritti d'autore. La ristampa, anche solo di estratti, è consentita solo previa nostra approvazione.

2. Avvertenze generali relative alla sicurezza

Pericolo di folgorazione!
A 230 V è pericolo di morte!
- Prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'apparecchio, togliete assolutamente la corrente!
- Prima della messa in funzione controllate che l'apparecchio non presenti eventuali danni (al cavo di alluccamento della rete, all'involucro, ecc.) in caso diverse constatate danni, non mettete in funzione l'apparecchio.
- Non esponete le apparecchiature elettriche alla pioggia. Non utilizzate apparecchiature elettriche umide e non impiegatele in ambienti umidi o bagnati. Evitate il contatto del corpo con parti collegate a terra, ed esempio tubi, elementi dei riscaldamento, fornelli, frigoriferi.
- Non trasportate l'apparecchio tenendolo per il cavo e non tirate quest'ultimo per sfilare la spina dalla presa. Proteggete il cavo dal calore e da contatti con olio e spigoli taglienti.

Pericolo per i bambini e pericolo degli apparecchi, a componenti che potrebbero essere ingeriti e al pericolo di ustioni!
- Gli apparecchi che non vengono utilizzati devono essere riposti in un luogo in cui i bambini non abbiano accesso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età a partire dagli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con esperienza e conoscenze insufficienti solo sotto sorveglianza o se vengono istruite/e circa il sicuro utilizzo dell'apparecchio e possono capire i rischi da esso risultano. Non lasciate giocare i bambini con l'apparecchio. Pericolo dovuto a componenti che potrebbero essere ingeriti e al pericolo di ustioni!

Pericolo di ustioni!
- Il tubo di soffiaggio diventa bollente (a seconda dell'apparecchio può raggiungere una temperatura fino a 630° C)! Non toccate o sostituite il tubo quando è ancora caldo.
- La segnalazione del calore residuo (solo HL 2020E) è funzionante solo dopo un esercizio di almeno 90 secondi. In caso di esercizio più breve, sono comunque possibili lesioni in caso di contatto diretto della pelle con il tubo di soffiaggio.
- Se utilizzate la pistola ad aria calda come apparecchio non mobile, badate che esso venga ben fissato e che sia posto su una base sicura, antiscivolo e pulita.

Pericolo dovuto a gas velenosi, pericolo di provocare fiamme.
- Nella lavorazione di materiali sintetici, vernici e simili si possono generare gas velenosi.
- Non utilizzate l'apparecchio nelle vicinanze di materiali combustibili. Il calore può venire convogliato a materiali infiammabili che sono però nascosti.
- Non dirigete mai l'apparecchio a lungo verso uno stesso punto.
- Non azionate mai l'apparecchio in presenza di miscele gassose esplosive.
- Posate l'apparecchio solo su basi stabili, ignifughe e non conduttive. Dopo l'uso riponete l'apparecchio su una superficie di appoggio sicura e fatelo raffreddare prima di imballarlo e ritirarlo.

Riparazioni inadeguate sono fonte di pericolo!
- Questo apparecchio elettrico è conforme alle disposizioni di sicurezza inerenti. Per eventuali riparazioni occorre rivolgersi sempre a un elettrotecnico, altrimenti sussiste pericolo per il gestore!
- Se il cavo di allacciamento alla rete di questo apparecchio è danneggiato, al fini di evitare pericoli si lo deve far sostituire dal costruttore o dal suo servizio di assistenza clienti oppure da una persona con simili qualifiche.

Pericolo di danni a cose!
- Non lasciate l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
- Al fini della Vostra sicurezza utilizzate esclusivamente accessori e apparecchiature supplementari indicate nelle istruzioni per l'uso o consigliate o indicate dal costruttore dell'apparecchio. Se si impiegano degli accessori o apparecchi di complemento diversi, sussiste il pericolo di lesioni.
- Utilizzate solo pezzi di ricambio e accessori originali.

3. Utilizzo adeguato allo scopo

L'apparecchio elettrico è predisposto per la sagomatura di plastica e per il riscaldamento di tubi flessibili termoretrattili. Esso è anche adatto per saldare, disdaltare e staccare parti incollate.
L'apparecchio non è predisposto per essere utilizzato come accendino di combustibile ad aria calda, come asciugacapelli o in autoveicoli.

4. Prima messa in esercizio

Al primo impiego potrebbe fuoriuscire un po' di fumo. Ciò è dovuto agli agglomeranti che al primo utilizzo, per effetto del calore, si staccano dalla pellicola isolante del dispositivo di riscaldamento. Al primo impiego l'ambiente di lavoro dovrebbe essere ben ventilato. Il fumo che fuoriesce però non è nocivo!

5. Pulizia e cura

L'apparecchio non necessita di manutenzione.

Pericolo legato alla presenza di corrente elettrica!
Il contatto tra acqua e componenti sotto tensione può provocare una scossa elettrica, ustioni o addirittura la morte.
- Pulite l'apparecchio solo quando è asciutto.

Pericolo di danni a cose!
Detergenti inadeguati potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Pulite l'apparecchio con un panno leggermente inumidito, senza detersivi.

6. Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'imballaggio devono essere consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.

Solo per paesi UE: conformemente alla direttiva europea sugli apparecchi elettrici assieme ai rifiuti domestici!
Solo per paesi UE: conformemente alla direttiva europea sugli apparecchi elettrici e elettronici e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici giunti a fine vita devono essere raccolti separati dagli altri rifiuti e consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.

7. Garanzia del produttore

Garanzia del produttore di STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Germania
Tutti i prodotti STEINEL soddisfano i massimi requisiti di qualità. Per questo motivo siamo lieti in qualità di produttore di concedere,le come clientie finale una garanzia ai sensi delle condizioni qui di seguito indicate.
La garanzia comprende l'assenza di vizi che è dimostrabile essere riconducibile a un difetto di materiale o fabbricazione e che ci viene in vengono segnalati immediatamente dopo essere stati riscontrati ed entro il periodo di garanzia. La garanzia vale per tutti i prodotti STEINEL che vengono acquistati e utilizzati in Italia, a esclusione dei prodotti STEINEL Professional.
Il periodo di garanzia per il prodotto STEINEL da Lei acquistato è di **3 anni** (nel caso di prodotti della serie home **5 anni**) a partire dalla data di acquisto del prodotto.
Noi assumiamo i costi di trasporto ma non i rischi legati al trasporto della merce che ci viene restituita.

Diritti per vizi previsti dalla legge, gratuità
Le prestazioni qui descritte valgono in aggiunta ai diritti alla garanzia previsti dalla legge – ivi compresi le disposizioni speciali per la tutela dei consumatori – e non li limitano né li sostituiscono. Il diritto di esercitare i diritti previsti dalla legge in caso di vizi è gratuito.

Esclusioni dalla garanzia
Sono espressamente escluse dalla presente garanzia tutte le lampadine sostituibili. La garanzia è inoltre esclusa nei seguenti casi:
- in caso di logorio di parti del prodotto dovuto all'uso o ad altra ragione naturale o in caso di vizi del prodotto STEINEL che sono da ricondurre al logorio dovuto all'uso o ad altra ragione naturale,
- in caso di uso non adeguato allo scopo od al prodotto o in caso di mancato rispetto delle istruzioni per l'uso,
- in caso venissero effettuate autonomamente modifiche o altre trasformazioni sul prodotto o in caso di vizi che sono da ricondurre all'impiego di accessori, complementi o pezzi di ricambio non originali STEINEL,
- in caso di lavori di manutenzione e cura dei prodotti effettuati in modo non conforme alle istruzioni per l'uso,
- in caso di annessione o installazione non conforme alle prescrizioni per l'installazione fornite da STEINEL,
- in ca

Servis za popravilo: Po poteku garancijske dobe ali pri napakah brez garancije prosimo se posvetujte z našim servisnim centrom glede popravil.

HR

1. Važne informacije o proizvodu

Pažljivo pročitajte i sačuvajte!

- Zaštićeno autorskim pravima. Pretisak, čak i djelomičan, dopušten je samo uz naše odobrenje.

2. Opće sigurnosne napomene

Opasnost od strujnog udara!
Pri 230 V postoji opasnost za život!

- Prije svih radova na uređaju prekinite napojenje napajanja!
- Prije zatvaranja uređaja u kad provjerite ima li eventualnih oštećenja (mrežni priključni vod, kućište itd.) i u slučaju oštećenja nemojte ga koristiti.
- Električne alate ne izlažite kiši. Ne koristite električne uređaje u vlažnom stanju, niti u vlažnoj okolini. Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim uređivima na primjer s cijevima, grijalom tijelima, štednjacima, hladnjacima.
- Ne nosite uređaj držeći ga za kabel i ne priključite za kabel da biste izvukli utikač iz utičnice. Zaštitite kabel od visoke temperature, ulja i oštrih rubova.

Postoji opasnost za djecu od uređaja kao i opasnost od opekline ili mogućnosti da progutaju dijelove!

- Uređaje koje ne koristite morate čuvati u dieci nedostupnom prostoru.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca s navršenih 8 godina starosti kao i osobe s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili duševnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja kad su pod nadzorom osobe nadležne za njihovu sigurnost ili su od nje dobili upute kako koristiti uređaj na siguran način i shvaćaju koje opasnosti prilom prozilaze. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Ozasnost od djelova koje mogu progutati i opasnost do opekline.

Opasnost od opeklina!

- Izložba cijevi Cvstarne vrlo vruća (ovisno o uređaju do 630° C)! Ne dodirivati ili ubijati zamjenu dok je vruća.
- Prikaz ostatka temperature (samo HL 2020E) funkcionira samo nakon rada od najmanje 90 sekundi. Kod kasnijih rada moguća su odstupanja u očitanju izravnog kontakta kože s ispušnom cijevi.
- Ako puhalo vrućeg zraka koristite kao stopeci uređaj, pripazite na stabilan položaj bez klizanja i na otisu podlogu.

Opasnost od otrovnih plinova i zapaljivih plinova!

- Kod obrade plastike, lakova i sličnih materijala mogu nastati otrovni plinovi.
- Ne koristite u blizini zapaljivih materijala. Topline može doprijeti do zapaljivih materijala koji su prekriveni.
- Ne upotrebljavajte uređaj dulje vrijeme na jedno te isto mjesto.
- Ne koristite uređaj u eksplozivnoj atmosferi.
- Odložite uređaj kad ga ne upotrebljavate i stabilnu podlogu koja ne provodi topline. Nakon uporabe uređaj odložite na stalak i prije nego što dete ga pospremiti ostavite ga da se ohladi.

Opasnost uslijed nestručnog popravka!

- Ovaj uređaj smiju odgovarajuće ovlaštene stručnjaci nosnim odredbama. Popravke smije izvoditi samo kvalificirani električar je u suprotnom može nastati opasnost za korisnika.
- Ako se ošteti mrežni kabel ovog uređaja, zamjenit ga mora proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.

Opasnost od nastanka materijalnih šteta!

- Uređaj nemojte upotrebljavati bez nastavca tako dugo dok radi.
- Za vlastitu sigurnost koristite samo onaj pribor i dodatne uređaje koji su navedeni u uputama za uporabu ili je preporučio ili naveo proizvođač alata. Uporaba drukčijih namenskih alata ili pribora može za Vas osobno predstavljati opasnost od ozljeđivanja.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove i dijelove pribora.

3. Namjenska uporaba

Ovaj električnat namijenjen je za obli

Takoder je prikladan za lemljenje, odlemljivanje i rastavljanje ljepljenih spojeva.
Uređaj nije namijenjen za korišćenje u poljoprivrednoj proizvodnji.

4. Prvo puštanje u rad

Prilikom prve primjene može izaći malo dima. Dim nastaje zbog vezni sredstava koja se prilikom prve uporabe oslobađaju uslijed djelovanja topline i izolacijske folije pokriva. Radnje koje treba obaviti kod prve primjene dobro pročitati. Dim koji izlazi nije štetan.

5. Čišćenje i njega

Uređaj ne treba održavati.

Opasnost od električne struje!

Kontakt vode s dijelovima koji provode el. struju može uzrokovati električni šok, opekline ili smrt.

- Uređaj čistite samo kad je suh.

Opasnost od nastanka materijalnih šteta!

Uređaj nemojte oštetiti korištenjem pogrešnog sredstva za čišćenje.

- Čistite uređaj blagom nakvašenom krpom bez sredstva za čišćenje.

6. Zbrinjavanje

Električne uređaje, pribor i ambalažu treba zbrinuti na ekološki ispravan način sukladno propisima.

Ne bacajte električne uređaje u kućni otpad!

Samo za zemlje EU: Prema važećoj Europskoj direktivi za stare električne i elektroničke uređaje i njezinoj implementaciji u nacionalno pravo, električni uređaji se više ne mogu koristiti morju se posebno sakupiti i zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.

7. Jamstvo proizvođača

Ovaj Steinel proizvod izrađen je s najvećom pažnjom, njegovu funkcionalnost i sigurnost trebaju sa prema važenim propisima i na kraju je proizvod podvrgnut kontroli uzorka. Steinel preuzima jamstvo za bezprijekornu kakvoću i funkcionalnost. Jamstveni rok iznosi 36 mjeseci i započinje s danom prodaje potrošaču. Uklanjamo nedostatke koji su posljedica greške na materijalu ili tvorničke greške, uslugu jamstva izvršava se popravkom ili zamjenom dijela s greškom po nahođenju. Jamstvo se odjema u slučaju oštećenja na potrošnim dijelovima, kao n

Sadece AB ülkeleri için: Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar için geçerli olan Avrupa yönergesine ve bunun dönüştürülü ulusal yasaya göre, artık kullanılmayacak haldeki elektrikli cihazların sayın toplanması ve bir çevre dostu geri dönüşüme gönderilmesi zorunludur.

7. Üretici garantisi

Bu STEINEL ürünü, büyük bir itinayla üretilmiş, fonksiyon ve güvenlik kontrolleri geçerli talimatlar uyarınca yapılmış ve ardından bir numune kontrolüne tabi tutulmuştur. STEINEL, kalitesine ve fonksiyon garantisi vermektedir. Garanti süresi 36 ay olup, satılarıyla satın alınır itibaren başlar. Malzeme ve fabrikasyon hatalarından kaynaklanan kusurlar tarafımıza gönderilmektedir; garanti hizmeti, tercihimize bağlı olarak onarım veya yenisiyle değişimi şeklinde gerçekleşir. Garanti hizmeti, aşınma parçalarındaki hasarları, usulüne aykırı uygulama veya bakım sonucunda ortaya çıkan hasarı veya kusurlu kapsamaz. Yabancı cisimlere yarısyan dolayı yaralar, garanti kapsamı dışındadır. Garanti yükümlülüğü ancak, cihazın açılmamış halde kısa hata açıklaması, kasa fişi veya faturasıyla (satış tarihi ve satıcı kaşesi) birlikte, tam yetkilendirilmiş şekilde ilgili servis istasyonuna gönderilmesi durumunda yürürlü

Onarım servisi: Garanti süresinin dolması veya garanti kapsamına girmeyen hallerde onarım, ücretli olarak konusunda Lütfen en yakın servis istasyonuna danışınız.

HU

1. Fontos termékinformációk

Kérjük, olvassa el figyelmesen és őrizze meg!

- Szerzői jogvédelem alatt áll. Sokszorosítása, kivonatosain is, csak engedélyünk birtokában szabad.

2. Általános biztonsági útmutatások

Áramütés veszélye! A 230 V életveszélyes!

- Mielőtt dolgozni kezdene a készüléken, szakítsa meg a dugót hálózatfeszültségről!
- Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy a berendezés (a hálózati csatlakozóvezeték, ház, stb.) nem sérült-e meg.Ha ilyen megrongálódott, ne vegye használatba.
- Elektromos szerszámokat soha ne tegyen ki esőnek. Elektromos szerszámot ne használjon nedves állapotban, vagy nedves, párás helyiségben. Kerülje a tőlag a vezetőanyagokat, pl. csőrendszer, példaul csővezeték, tűztérstekek, tűzhelyekek, hűtőszekrényekek érintkezzen.
- A berendezés hordozása közben figgesztve vigye, és ne a kábelénél fogva húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól és éles szélektől.

A berendezés gyermekekre veszélyes, lenyelhet alkatrészt, vagy megélephet magát.

- A nem használt berendezéseket gyermekektől elzárva tárolja.
- A készüléket és ennek az idősebb gyermekek, valamint korlátozott testi, szellemi vagy érzékelő képességekkel rendelkező, vagy a szükséges tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező csak akkor használhatják, ha valaki felügyel éket, vagy ismertette velük a biztonsági szempontokat és megértették a bennük rejlő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Lenyelhetnek alkatrészt, vagy megélephetik magukat.

Égési sérülés veszélye!

- A kitűvöcsö nagyon felforrósodik (berendezéstől függően akár 630 °C)! Forró állapotban ne érintse meg és ne cserélje.
- A maradékhő-kijelző (csak HL 2020E) csak legalább 90 másodpercnyi üzemelés utáni munkát. Cse.rövid debb idő

3. Rendeltetésszerű használat

Az elektromos eszközöket műanyagokat lehet ragasztani, és azsugorítóhőt lehet melegíteni.
De be- és kifornszatása, valamint ragasztott kötések oldása is alkalmas.
A berendezés nem alkalmas üzemeltetőjének formleveges meggyújtására, hajszárítóként vagy gépjármű-fűtőberendezésként.

Ohrzőnt dési prítroj, spoklnutmý částmi a popálením!

Používejte přístroje musí být uschovány mimo dosah dětí.
Tento přístroj může být používán dětmi od 8 let osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem dovedností a vědomostí, když jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečí. Děti se nesmějí s přístrojem hrát. Nebezpečnou pro děti v důvodu vdíchnutí částí a z důvodu nebezpečného popálení.

Nebezpečenstvo popálenia!

- Výfuková rúra je horúca (do 630 °C v závislosti od prístroja)! Nedotýkajte sa jej a ani ju nevymieňajte, kiel je horúca.
- Indikátor zvyškového tepla (iba HL 2020E) je funkčný iba po najmenej 90 sekundách prevádzky. Po kratšej dobe prevádzky môžu vznikn

4. Prvá prevádzka

Pri prvom použití môže dochádzet ke vzniku kouře. Kouř je způsoben pojivem, které se při prvním použití díky tepu uvolňuje z izolační fólie topného tělesa. Pracovní postřeď by měla být při prvním použití dobře větrána. Uvolňující kouř ale není škodlivý.

5. Čištění a údržba

Přístroj je bezúdržbový.

Ohrození elektrickým proudem!

Kontakt vody s vodivými díly může vést k úrazu elektrickým proudem, způsobit smrt nebo smrt.

- Přístroj čistěte pouze, když je suchý.

Nebezpečí věcných škod!

Použitím nesprávného čisticího prostředku může být způsobeno poškození přístroje.

- Přístroj vyčistěte mírně navlhčenou utěrkou bez čisticích prostředků.

6. Likvidace

Elektrická zařízení, příslušenství a obaly by měly být odvezeny k ekologickému opětovnému zhodnocení.

Nevyhazujte elektrická zařízení do domácího odpadu!

Jen pro zemře EU: V souladu s platnou evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejím převedení do národního práva musí být nepoužitelná elektrická zařízení separována a odevzdána k ekologickému opětovnému zhodnocení.

7. Záruka výrobce

Tento výrobek firmy Steinel je vyrážen s maximální pozorností věnovanou jeho funkčnosti a bezpečnosti, které byly vyzkoušeny podle platných předpisů a příčemž se výrobek rovněž podrobil namátkové výrobní kontrole. Firma Steinel přebírá záruku za bezvadné provedení a funkčnost. Záruka se poskytuje v délce 36 měsíců a začíná dnem prodeje výrobku spotřebiteli. Odstraníme vaši budoucí výrobu vady a závady zapříčiněné vadnými materiálem, příčemž záruka spočívá v opravě nebo výměně chybného dílu dle našeho výběru. Záruka se netaktuje v případě

8. Ártalmatlanítás

Gondoskodjon az elektromos készülékek, a tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosításáról.

Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási szemétbe!

Csak az EU országok esetén: A használt elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó hatályos európai irányelvek értelmében és azok nemzeti jogrendszerünkben történő átültetése szerint a már nem működőképes elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni és környezetbarát újrahasznosításukról kell gondoskodni.

7. Gyári garancia

Ezt a Steinel-terméket a legnagyobb gondossággal gyártottuk, működését és biztonságosságát az érvényes előírások szerint bevizsgáltuk, majd szúrópróba szerűen ellenőrtek. A Steinel garanciát vállal a kifogástalan minőségre és működésre. A garancia ideje 36 hónap, ami a vásárlás napján kezdődik. Minden olyan hibát kijavítunk, ami anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. A garancia teljesítésének módját mi választjuk meg: ez lehet a hibás alkatrész megjavítása vagy kicserélése. A garancia nem terjed ki azokra a kopásnak eleget

8. Ártalmatlanítás

Gondoskodjon az elektromos készülékek, a tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosításáról.

Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási szemétbe!

Csak az EU országok esetén: A használt elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó hatályos európai irányelvek értelmében és azok nemzeti jogrendszerünkben történő átültetése szerint a már nem működőképes elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni és környezetbarát újrahasznosításukról kell gondoskodni.

7. Gyári garancia

Ezt a Steinel-terméket a legnagyobb gondossággal gyártottuk, működését és biztonságosságát az érvényes előírások szerint bevizsgáltuk, majd szúrópróba szerűen ellenőrtek. A Steinel garanciát vállal a kifogástalan minőségre és működésre. A garancia ideje 36 hónap, ami a vásárlás napján kezdődik. Minden olyan hibát kijavítunk, ami anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. A garancia teljesítésének módját mi választjuk meg: ez lehet a hibás alkatrész megjavítása vagy kicserélése. A garancia nem terjed ki azokra a kopásnak eleget bekövetkező károkra, valamint az olyan károkra és hiányosságokra, amelyek a szakszerűtlen kezelés vagy karbantartás miatt következnek be. Idegen

8. Ártalmatlanítás

Gondoskodjon az elektromos készülékek, a tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosításáról.

Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási szemétbe!

Csak az EU országok esetén: A használt elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó hatályos európai irányelvek és azok nemzeti jogrendszerünkben történő átültetése szerint a már nem működőképes elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni és környezetbarát újrahasznosításukról kell gondoskodni.

7. Garancia

Ez a Steinel-termék a legnagyobb gondossággal és szakértelemmel lett legyártva, és a vonatkozó biztonsági rendelkezésekek. Javításokat csak ugyanilyen cserélhet. Ez biztosítja a termék biztonságosságát. Ez a termék a szakszerű és rendeltetésszerű használat esetén a gyártótól vagy az ő szervizszervezetétől vagy az ő szervizszervezetén keresztül

8. Ártalmatlanítás

Gondoskodjon az elektromos készülékek, a tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosításáról.

Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási szemétbe!

Csak az EU országok esetén: A használt elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó hatályos európai irányelvek és azok nemzeti jogrendszerünkben történő átültetése szerint a már nem működőképes elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni és környezetbarát újrahasznosításukról kell gondoskodni.

7. Garancia

Ez a Steinel-termék a legnagyobb gondossággal és szakértelemmel lett legyártva, és a vonatkozó biztonsági rendelkezésekek. Javításokat csak ugyanilyen cserélhet. Ez biztosítja a termék biztonságosságát. Ez a termék a szakszerű és rendeltetésszerű használat esetén a gyártótól vagy az ő szervizszervezetén keresztül

8. Ártalmatlanítás

Gondoskodjon az elektromos készülékek, a tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosításáról.

Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási szemétbe!

Csak az EU országok esetén: A használt elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó hatályos európai irányelvek és azok nemzeti jogrendszerünkben történő átültetése szerint a már nem működőképes elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni és környezetbarát újrahasznosításukról kell gondoskodni.

CZ

1. Důležité informace o výrobku

Pozorně si je přečtěte a uschovejte!

- Chráněno autorským právem. Dotisk, i částečný, jen s našim souhlasem.

2. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Napětí 230 V je životu nebezpečné!

- Před zahájením jakýchkoli prací na přístroji přerušit přívod napětí!
- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda není přístroj poškozen (síťová přípojka, kryt, atd.), v případě poškození jej neuvádějte do provozu.
- Elektrické nářadí nepochovávejte na dešti. Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém stavu a ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Při práci zamezte kontaktu těla s uzemněnými součástmi, např. s potrubím, topnými tělesy, sporáky, chladničkami.
- Nepřenášejte přístroj za kabel a kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami.

Ohrožení dětí přístroj, spoklnutmý částmi a popálením!

Používejte přístroje musí být uschovány mimo dosah dětí.
Tento přístroj může být používán dětmi od 8 let osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem dovedností a vědomostí, když jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečí. Děti se nesmějí s přístrojem hrát. Nebezpečnou pro děti v důvodu vdíchnutí částí a z důvodu nebezpečného popálení.

Nebezpečenstvo popálenia!

- Výfuková rúra je horúca (do 630 °C v závislosti od prístroja)! Nedotýkajte sa jej a ani ju nevymieňajte, kiel je horúca.
- Indikátor zvyškového tepla (iba HL 2020E) je funkčný iba po najmenej 90 sekundách prevádzky. Po kratšej dobe prevádzky môžu vznikn

3. Rendeltetésszerű használat

Az elektromos eszközöket műanyagokat lehet ragasztani, és azsugorítóhőt lehet melegíteni.
De be- és kifornszatása, valamint ragasztott kötések oldása is alkalmas.
A berendezés nem alkalmas üzemeltetőjének formleveges meggyújtására, hajszárítóként vagy gépjármű-fűtőberendezésként.

Ohrzőnt dési prítroj, spoklnutmý částmi a popálením!

Používejte přístroje musí být uschovány mimo dosah dětí.
Tento přístroj může být používán dětmi od 8 let osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem dovedností a vědomostí, když jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečí. Děti se nesmějí s přístrojem hrát. Nebezpečnou pro děti v důvodu vdíchnutí částí a z důvodu nebezpečného popálení.

Nebezpečenstvo popálenia!

- Výfuková rúra je horúca (do 630 °C v závislosti od prístroja)! Nedotýkajte sa jej a ani ju nevymieňajte, kiel je horúca.
- Indikátor zvyškového tepla (iba HL 2020E) je funkčný iba po najmenej 90 sekundách prevádzky. Po kratšej dobe prevádzky môžu vznikn

4. Prvá prevádzka

Pri prvom použití môže dôjsť k niemernemu dymeniu. Dym vzniká zo spojovacích látok, ktoré sa pri prvom použití pôsobením tepla uvoľňujú z izolačnej fólie ohrevu. Pracovisko by malo byť pri prvom použití dobre vetrané. Dymenie ale nie je škodlivé!

5. Čistenie a starostlivosť

Prístroj nevyžaduje údržbu.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Pri kontakte vody a dielov, ktoré vedú elektrický prúd, môže dôjsť k elektrickému šoku, popáleninám alebo smrti.

- Prístroj čistite iba v suchom stave.

Nebezpečenstvo materiálnych škôd!

Vyrobok sa môže poškodiť používaním nevhodných čistiacich prostriedkov.

- Prístroj čistite mierne navlhčenou handrou bez čistiacebo prostriedku.

6. Likvidácia

Elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly odovzdajte na ekologickú recykláciu.

Elektrické zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu!

Iba pre krajiny EÚ: Podľa platnej európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej implementácie do národnej legislatívy sa musia nepoužívané elektrické a elektronické zariadenia zbierať separovane a odovzdať na ekologickú recykláciu.

7. Záruka výrobca

Tento výrobek společnosti Steinel byl vyrobený s maximální pozorností věnovanou jeho funkčnosti a bezpečnosti podle platných předpisů a následně podrobený náhodnej kontrole. Společnosť Steinel preberá záruku za bezvadné prevedenie a funkčnosť. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť dňom predaja spotrebiteľovi. Odstránime nedostatky, ktoré vznikli v dôsledku chyby materiálu alebo výrobnej chyby, záručné plnenie sa uskutočňuje opravou alebo výmenou chybných dielov podľa nášho uváženia. Záručné plnenie sa nevzťahuje na poškodenie opotrebovateľných dielov ani na škody a nedostatky, ktoré vznikli nesprávnym zacho

8. Likvidácia

Elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly odovzdajte na ekologickú recykláciu.

Elektrické zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu!

Iba pre krajiny EÚ: Podľa platnej európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej implementácie do národnej legislatívy sa musia nepoužívané elektrické a elektronické zariadenia zbierať separovane a odovzdať na ekologickú recykláciu.

7. Záruka výrobca

Tento výrobek společnosti Steinel byl vyrobený s maximální pozorností věnovanou jeho funkčnosti a bezpečnosti podle platných předpisů a následně podrobený náhodnej kontrole. Společnosť Steinel preberá záruku za bezvadné prevedenie a funkčnosť. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť dňom predaja spotrebiteľovi. Odstránime nedostatky, ktoré vznikli v dôsledku chyby materiálu alebo výrobnej chyby, záručné plnenie sa uskutočňuje opravou alebo výmenou chybných dielov podľa nášho uváženia. Záručné plnenie sa nevzťahuje na poškodenie opotrebovateľných dielov ani na škody a nedostatky, ktoré vznikli nesprávnym zacho

PL

1. Ważne informacje dot. produktu

Zapoznać się dokładnie i zostawić do przechowania!

- Dokument chroniony prawem autorskim. Przedruk, także w częściach, wyłącznie po uzyskaniu naszego zezwolenia.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Przy 230 V występuje zagrożenie dla życia!

- Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy urządzeniu należy odłączyć zasilanie!
- Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić je pod kątem ewentualnych uszkodzeń (przewód zasilający, obudowa itd.) i w razie stwierdzenia uszkodzonego urządzenia.
- Nie zostawiaj elektrycznego narzędzi na deszczu. Nie używać wilgotnych elektronarzędzi ani nie pracować w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Nie dotykać części uziemionych, na przykład rur, rur, kaloryferów, kuchenek, lodówek.
- Nie nosić urządzenia trzymając je za kabel, ani nie używać go w celu wyciągnięcia wtyczki z gniazda. Chronić kabel przed wysoką temperaturą, olejami i ostrymi krawędziami.

Niebezpieczeństwo dla dzieci spowodowane urządzeniami, połknięty częściami oraz zagrożenie poparzeniem!

- Urządzenie może być używane przez dzieci, które ukończyły 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych albo o ograniczonej wiedzy i doświadczeniu tylko wtedy, gdy pracują one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Urządzenia nie powinny czyścić dzieci. Niebezpieczeństwo częściami oraz zagrożenie poparzeniem!

Niebezpieczeństwo oparzenia!

- Rura wylotowa jest gorąca (w zależności od urządzenia nawet do 630° C)! Nie dotykać ani nie wymieniać, jeśli są gorące.
- Wskaźnik nagrzania (tylko HL 2020E) działa prawidłowo tylko po użytkowaniu przez minimum 90 sekund. W przypadku krótszego użytkowania może mimo to dojść do obrażeń w przypadku bezpośredniego kontaktu ręki wylotowej ze skórą.
- W przypadku wykorzystania opaliarki jako stopnia stojącego należy zwrócić uwagę na czyste podłoże i stabilne ustawienie, uniemożliwiające poślizg.

Bojājumu risks!

Ierīci var sabojāt, lietojot neatļautas rīkošanas veidus.

- Tīrīt ierīci ar viegli mitru lupatiņu bez tīrīšanas līdzekļa.

6. Utilizācija

Elektroierīces, piederumi un iepakojumi jāindod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.

Nemetiet elektroierīces parastajos mājsaimniecības atkritumos!

Tikai ES valstīm: Atbilstoši Eiropas vadlīnijām par vecām elektroierīcēm un elektroiekārtām, un to ieviešanai nacionālās tiesībās, nefunkcijās elektroierīces jāsavāc atsevišķi un tās jānodod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.

7. Ražotāja garantija

Šis Steinel produkts ir izgatavots ar visīsākās rūpību, tā darbība un drošība ir pārbaudīta saskaņā ar spēkā esošajiem prasībām un noslēgumā tas pārbaudīts izlases veidā pārbaudē. Steinel garantē nevainojamas produkta īpašības un darbību. Garantijas laiks ir 36 mēneši un to sākas spēkā ar ierices pārdošanas dienu lietotājam. Mēs novēršam trūkumus, kas radušies materiālu vai ražošanas kļūdu dēļ, garantijas serviss ietver savā bojājošo daļu remontu vai apmaiņu pēc mūsu izvēles. Garantijas servisa neattiecas uz nodilumam pakļautu daļu bojājumiem, kā arī uz bojājumiem un trūkumiem, kas radušies nelietpratīgas lietošanas vai apkopes, kā arī ārtiena rezultātā. Garantiju ir spēkā tikai tad, ja neizjaukta ierice kopā ar tās probleēmas aprakstu, kasse čeku vai rēķinu (ar pārklātas datumu un trgotāja zīmogu), kā arī iepakot, tiek nosūtīta attiecīgajam servisa punktam.

Remonta serviss: Pēc garantijas laika beigām vai tādu bojājumu gadījumā, uz kuriem neattiecas garantijas iesūtīšanas, vēlamies tuvākajā klientu apkalpošanas centrā, lai novērstu bojājumus.

RU

1. Важная информация по продукту

Просим прочитать внимательно и сохранить!

- Защищено авторскими правами. Перепечатка, также выдержками, только с нашего согласия.

2. Общие указания по технике безопасности

Опасность удара электрическим током!
Напряжение в 230 В опасно для жизни!

- Перед началом любых работ, проводимых на приборе, следует отключить напряжение!
- Проверить прибор перед первым пуском в эксплуатацию на наличие возможных повреждений (например, сетевого подключения, корпус и пр.) и при наличии повреждений не использовать его.
- Запрещается эксплуатация электрического инструмента под дождем. Не разрешается эксплуатация инструмента во влажных зонах или в помещениях с высокой влажностью.
- Избегать прикосновения участками тела к заземленным поверхностям, например, трубопроводам, отопительным радиаторам, кухонным плитам, холодильникам.
- Запрещается носить прибор, держа его за электрический шнур, или тянуть за него при отсоединении электровилки из розетки. Предохранять электрический шнур от нагревания, попадания масла и острых кромок.

Опасность для детей из-за приборов, деталей, которые могут быть проглочены, и опасность ожогов!

- Использующие приборы должны храниться в сухом, закрытом и недоступном для детей месте.
- Использование этого прибора детьми старше 8 лет и старше, а также лицами с нарушениями физического, сенсорного или умственного развития или с недостатком знаний и навыков, разрешено, если они находятся под присмотром и прошли инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают вытекающие из этого риски. Детям запрещается играть с прибором. Опасность для детей из-за деталей, которые могут быть проглочены, и опасность получения ожогов.

Опасность ожога!

- Выходное сопло очень сильно нагревается (в зависимости от прибора до 630° C)! Не прикасаться к нему или не менять его в горячем состоянии.
- Индикация остаточной температуры (только HL 2020E) работает только после работы как минимум в течение 90 секунд. В случае работы в течение меньшего времени возможны отклонения показания при непосредственном контакте с выходным соплом.
- При работе с паяльным фен необходимой в стационарном положении, убедитесь в том, что она находится в устойчивом положении и на чистой поверхности.

Опасность из-за ядовитых газов и их возгорания!

- При обработке пластмасс, лаков и подобных материалов могут выделяться ядовитые газы.
- Не использовать рядом с горючими материалами. Тепло может проникать в скрытые горючие материалы.
- Запрещается использовать инструмент длительное время на одно и то же место.
- Запрещается эксплуатация во взрывоопасных зонах.
- Устанавливать прибор только на огнестойке, не теплопроводящей стабильной основании. Это необходимо для предотвращения скольжения.
- Не допускайте попадания под крышку предмета, который может сместить крышку и вызвать пожар.

Опасность в случае неквалифицированного ремонта!

- Настоящий электрический инструмент отвечает всем действующим требованиям по безопасности эксплуатации. Во избежание несчастных случаев ремонтные работы должны выполнять исключительно электрики.
- Замена поврежденного сетевого шнура – с целью предотвращения возможной опасности должна быть поручена производителю, его отделу сервисного обслуживания или иным квалифицированным специалистам.

Опасность имущественного ущерба!

- Запрещается оставлять без внимания работающий прибор.
- Для обеспечения своей безопасности использовать исключительно приспособления и вспомогательные устройства, указанные в инструкции по эксплуатации или рекомендуемые изготовителем данного инструмента. Использование иных инструментов или принадлежностей может привести к телесным повреждениям.
- Использовать только оригинальные запасные части и оригинальные принадлежности.

3. Применение по назначению

Электроинструмент предназначен для формовки и сварки пластмасс, нагрева термоусадочных трубок. Он также подходит для снятия и расплавления соединения мест склейки.
Прибор не предназначен для того, чтобы использовать его для нагревания твердого топлива горячим воздухом, в качестве фена или в транспортных средствах.

4. Первый ввод в эксплуатацию

При первом использовании может появиться незначительное образование дыма. Дым возникает из-за связующих средств, которые при первом использовании выделяются под действием тепла из изоляционной пленки термоэлемента. При первом использовании рабочее окружение должно хорошо проветриваться. Выходящий дым не вреден.

5. Чистка и уход

Прибор не требует технического обслуживания.

Опасность из-за удара электрическим током!

Попадание воды на токопроводящие детали может приводить к удару электрическим током, ожогам или летальному исходу.

- Чистить прибор только в сухом состоянии.

Опасность имущественного ущерба!

Неправильные чистящие средства могут повредить изделие.

- Чистит прибор слегка увлажненной тряпкой без чистящих средств.

Niebezpieczeństwo spowodowane trującymi gazami i niebezpieczeństwo zapłonu!

- Podczas obróbki tworzyw sztucznych, lakierów i podobnych materiałów może dojść do wydzielania trujących gazów.
- Nie użytkować w pobliżu palnych materiałów. Ciepło może zostać wskazane na materiały palne, które są zakryte i niewidoczne.
- Nie kierować urządzenia przez dłuższy czas w to samo miejsce.
- Nie stosować w przypadku występowania wybuchowej atmosfery.
- Urządzenie odstawiać tylko na nieprzewodzące ciepło i stabilne podłoże. Dla uniknięcia urządzenie na podstawie i zostawić do wystygnięcia, a dopiero potem zapakować.

Niebezpieczeństwo spowodowane niewłaściwą naprawą!

- Opisywane elektronarzędzie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Naprawy może wykonywać tylko uprawniony elektryk, w przeciwnym razie użytkownik może narazić się na niebezpieczeństwo.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia należy go wymienić u producenta lub w serwisie producenta, bądź też u osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Niebezpieczeństwo spowodowane uszkodzeń!

- Nie pozostawiać włączonego przyrządu bez nadzoru.

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko wyposażenia dodatkowego i przystawek podanych w niniejszej instrukcji obsługi lub zaleconych bądź podanych przez producenta narzędzia. Używanie innych przystawek lub wyposażenia dodatkowego może oznaczać dla użytkownika niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.

- Stosować tylko oryginalne części zamienne i akcesoria.

3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzędzie jest przeznaczone do formowania tworzyw sztucznych, zgrzewania folii termokurczliwych. Nadaje się także do łączenia, odlutowywania i rozłączania klejonych połączeń.
Urządzenie nie jest przeznaczone do ogrzewania jako zapalnik do palnika na gorąco powietrze, suszarka do włosów ani do użycia w pojazdach.

4. Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu może pojawić się trochę dymu. Dym powstaje ze środków wiążących, które uwalniają się przy pierwszym użyciu na skutek ciepła folii izolacyjnej opornikowej. Przy pierwszym użyciu należy zadbać o odpowiednią wentylację miejsca pracy. Uwalniający się dym jest nieszkodliwy.

5. Czyszczenie i konserwacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Zagrożenie porażenia prąd prąd elektryczny!

Kontakt elementów przewodzących prąd z wodą może doprowadzić do porażenia prądem, poparzeń lub śmierci.

- Urządzenie czyścić tylko jeśli jest suche.

Niebezpieczeństwo uszkodzeń!

Niedopuszczalne środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

- Urządzenie czyścić za pomocą lekko zwilżonej szmatki bez detergentów.

6. Utylizacja

Urządzenia elektryczne, akcesoria i opakowania należy oddać do recyklingu przyjaznego środowisku.

Urządzeń elektrycznych nie wyrzucajcie wraz z odpadami z gospodarstw domowych!

Tylko dla krajów UE: Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich wdrożeniem do prawa krajowego nienadające się do użytkowania zużyte urządzenia elektryczne należy oddzielnie osobno i poddawać recyklingowi w sposób przyjazny środowisku.

7. Gwarancja producenta

Gwarancja producenta STEINEL GmbH,
Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Niemcy

Wszystkie produkty STEINEL spełniają najwyższe standardy jakości. Z tego powodu z przyjemnością, jako producent urządzenia, czyli klientowi końcowemu, gwarancji zgodnie z poniższymi warunkami:

Gwarancja obejmuje brak wad, które w możliwy do zweryfikowania sposób wynikają z błędów materiałowych lub produkcyjnych oraz które zostaną nam zgłoszone niezwłocznie po wykryci