

DEUTSCH

Bild 1.1.2

Die Senkschrauben (Pos. 4) einsetzen und mit dem Kreuzschlitzschraubendreher Größe PH 2 festziehen.

Bild 1.1.3

Die Drücker- Abdeckkrosette aufdrücken.

Haustürgriff montieren

Bild 1.2.1

Den Haustürgriff vorsichtig auf die Befestigungsschrauben aufstecken. Gegebenenfalls die Position der Befestigungsschraube durch Lösen mit Innensechskantschlüssel Größe 6 nachjustieren und wieder fest anziehen.

Bild 1.2.2

Die Gewindestifte M6 im Haustürgriff mit Innensechskantschlüssel Größe 3 von beiden Seiten her gleichmäßig tief eindrehen und festziehen.

Darauf achten, daß der Haustürgriff bei und nach der Montage plan auf dem Profil aufliegt.

