

## DEUTSCH

### Bild 1.1.2

Die Senkschrauben (Pos. 4) einsetzen und mit dem Kreuzschlitzschraubendreher Größe PH 2 festziehen.

### Bild 1.1.3

Die Drücker- Abdeckkrosette aufdrücken.

### Haustürgriff montieren

### Bild 1.2.1

Den Haustürgriff vorsichtig auf die Befestigungsschrauben aufstecken. Gegebenenfalls die Position der Befestigungsschraube durch Lösen mit Innensechskantschlüssel Größe 6 nachjustieren und wieder fest anziehen.

### Bild 1.2.2

Die Gewindestifte M6 im Haustürgriff mit Innensechskantschlüssel Größe 3 von beiden Seiten her gleichmäßig tief eindrehen und festziehen.

**Darauf achten, daß der Haustürgriff bei und nach der Montage plan auf dem Profil aufliegt.**

