

Allgemeine Sicherheitshinweise für Feuerstellen, Grills und Gartenkamine

Kontakt:

50NRTH GmbH, Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Deutschland

E-Mail: info@50nrth.com

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Achtung! Bevor das Produkt in Betrieb genommen wird, sollten unbedingt die Sicherheitshinweise gelesen werden. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Aufstellung und Standort:

- a. Stellen Sie Feuerstellen, Gartenkamine und Grills aus Stahl auf einer stabilen, feuerfesten Unterlage auf.
- b. Halten Sie einen Mindestabstand von 2 Metern zu brennbaren Materialien (Holz, Textilien, Möbel usw.) und mindestens 1 Meter Abstand zu Wänden und anderen Strukturen ein.
- c. Benutzen Sie diese Geräte nur im Freien und unter freiem Himmel – niemals in geschlossenen Räumen.

2. Wetterbedingungen beachten:

- a. Benutzen Sie die Feuerstelle nicht bei starkem Wind oder Trockenheit, um Funkenflug zu vermeiden.
- b. Stellen Sie sicher, dass das Feuer vollständig gelöscht ist, bevor ein Sturm oder Regen erwartet wird.

Handhabung und Betrieb

1. Brennstoffe:

- a. Verwende nur zugelassene Brennstoffe wie getrocknetes, unbehandeltes Holz oder Holzkohle. Keine leicht entflammbaren Flüssigkeiten (z. B. Benzin oder Spiritus) als Anzünder verwenden!
- b. Verwende keine Abfälle, Karton oder Papier, da diese starken Funkenflug und unkontrolliertes Feuer verursachen können.

2. Zünd- und Löschvorgang:

- a. Zünde die Feuerstelle oder den Grill nur unter Aufsicht an und halte immer einen Feuerlöscher, Sand oder Wasser in der Nähe bereit.
- b. Lösche das Feuer nach der Nutzung vollständig und lasse die Glut abkühlen. Entsorgen Sie die Asche nur, wenn sie vollständig abgekühlt ist.

3. Temperatur:

- a. Beachte, dass sich Stahl sehr stark aufheizt und lange Zeit extrem heiß bleibt. Vermeide direkten Kontakt mit der Oberfläche während und nach dem Betrieb.

- b. Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe und geeignete Werkzeuge, um Verbrennungen zu vermeiden.

Aufsicht und Schutzmaßnahmen

1. Kinder und Haustiere fernhalten:

- a. Halten Sie Kinder und Haustiere in sicherem Abstand und lassen Sie die Feuerstelle, den Kamin oder den Grill niemals unbeaufsichtigt.
- b. Informieren Sie alle Anwesenden über die potenziellen Gefahren.

2. Achten auf Funkenflug:

- a. Halten Sie einen Funkenfang oder eine Abdeckung bereit, um Funkenflug zu reduzieren und das Risiko von Bränden zu minimieren.
- b. Besonders bei trockenem Gras oder Laub sollten Sie auf Funkenflug achten und nicht die Feuerstelle abschirmen.

3. Notfälle:

- a. Im Brandfall umgehend den Notruf alarmieren und, falls möglich, das Feuer mit einem Feuerlöscher löschen.
- b. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden oder Korrosion und lassen Sie es ggf. reparieren oder austauschen, um die Sicherheit zu gewährleisten.