



**D**  
**Beide LEDs blinken 3 Mal:**  
**Bürste blockiert**

Bürste befreien, danach kann das Gerät über den Ein-Aus-Schalter wieder eingeschaltet und verwendet werden.

**LEDs blinken 5 Mal abwechselnd:**  
**Gerät überhitzt**  
 ca. 30 Minuten abkühlen lassen

**GB**  
**Both LEDs flash 3 times:**  
**The brush is blocked**

Unblock the brush, then the machine can be switched on with the On/Off switch and be used again.

**The LEDs flash 5 times in alternation:**  
**The machine is overheated**  
 Allow the machine to cool for approx. 30 minutes

**FR**  
**Les deux LED clignotent 3 fois :**  
**Brosse bloquée**  
 Libérer la brosse. L'appareil peut alors être rallumé via l'interrupteur marche/arrêt et être utilisé.

**Les LED clignotent 5 fois en alternance :**  
**Appareil surchauffé**  
 Laisser refroidir pendant 30 minutes

**I**  
**I due LED lampeggiano 3 volte:**  
**Spazzola bloccata**  
 Liberare la spazzola, poi l'apparecchio può essere acceso di nuovo con l'interruttore ON/OFF e utilizzato.

**I LED lampeggiano 5 volte alternatamente:**  
**Apparecchio surriscaldato**  
 Lasciatelo raffreddare 30 minuti.

**DK/N**  
**Begge LED-lamper blinker 3 gange:**  
**Børste blokeret**

Befri børste, herefter kan produktet tændes igen med tænd-sluk-knappen og bruges.

**LED-lamper blinker 5 gange på skift:**  
**Produkt overophedet**  
 Lad det afkøle i 30 minutter

**S**  
**Båda lysdioder blinkar 3 ggr:**  
**Borste blockerad**  
 Befria borsten. Maskinen kan därefter slås på med strömbrytaren och användas igen.

**Lysdioderna blinkar 5 ggr omväxlande:**  
**Maskinen är överhettad.**  
 Låt maskinen svalna i 30 minuter.

**CZ**  
**Obě kontrolky LED 3× zablikají:**  
**Blokování kartáče**  
 Uvolněte kartáč, poté lze přístroj zapnout a znovu používat pomocí za/vypínače.

**LED kontrolky střídavě 5× zablikají:**  
**Jednotka je přehřátá.**  
 Nechte 30 minut vychladnout.

**SK**  
**Obe LED diódy bliknú 3-krát:**  
**Zablokovaná kefa**  
 Uvoľnite kefu, potom je možné prístroj zapnúť a znovu používať pomocou vypínača zap/vyp.

**LED diódy bliknú striedavo 5-krát:**  
**Prístroj je prehriaty**  
 Nechať 30 minút vychladnúť

## NL

### **Beide LED's knipperen 3 keer:**

#### **Borstel geblokkeerd**

Borstel vrijmaken, dan kan het apparaat worden ingeschakeld en opnieuw worden gebruikt via de Aan/Uit-schakelaar.

### **LED's knipperen afwisselend 5 keer:**

#### **Apparaat oververhit**

30 minuten laten afkoelen

## E

### **Los dos LED parpadean 3 veces:**

#### **Cepillo bloqueado:**

Liberar el cepillo, después se podrá volver a encender y utilizar el aparato mediante el interruptor ON/OFF.

### **Los LED parpadean 5 veces de forma alterna:**

#### **Aparato sobrecalentado**

Dejar enfriar 30 minutos

## FIN

### **Molemmat LEDit vilkkuvat 3 kertaa:**

#### **Harja juuttunut kiinni**

Vapauta harja, sen jälkeen laitteen voi käynnistää päälle-pois-katkaisimella ja jatkaa käyttöä.

### **LEDit vilkkuvat 5 kertaa vuorotellen:**

#### **Laite kuumennut liikaa**

Anna laitteen jäähtyä 30 minuutin ajan.

## SLO

### **Obe lučki LED utripata 3-krat:**

#### **Krtača je blokirana**

Osvobodite krtačo, nato lahko napravo znova vklopite s tipko za vklop/izklop in jo uporabite.

### **Lučke LED utripajo 5-krat izmenično:**

#### **Naprava je pregreta**

Pustite 30 minut, da se ohladi

## H

### **Mind a két LED 3-szor pislog:**

#### **Blokkolva a kefe**

Felszabadítani a kefét, azután a be-ki-kapcsolón keresztül ismét be lehet kapcsolni és használni a készüléket.

### **A LED-ek váltakozóan 5-ször pislognak:**

#### **Túlhevülve a készülék**

Hagyni 30 percig lehűlni

## RO

### **Ambele LED-uri clipesc de 3 ori:**

#### **Peria este blocată**

Eliberați peria, apoi aparatul poate fi pornit cu întrerupătorul pornire/oprire și utilizat din nou.

### **LED-urile clipesc alternativ de 5 ori:**

#### **Aparatul este supraîncălzit**

Lăsați să se răcească 30 de minute

## GR

### **Αναβοσβήνουν και τα δύο LED 3 φορές:**

#### **Μηλοκαρισμένη βούρτσα**

Ξεμπελοκάρετε τη βούρτσα και κατόπιν μπορεί να ενεργοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί η συσκευή με τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

### **Τα LED αναβοσβήνουν εναλλάξ 5 φορές:**

#### **Υπερθέρμανση της συσκευής**

Αφήστε την να κρυώσει επί 30 λεπτά.

## P

### **Ambos os LEDs piscam 3 vezes:**

#### **Escova bloqueada**

Libertar a escova; em seguida o aparelho pode voltar a ser ligado via o interruptor para ligar/desligar e reutilizado.

### **Os LEDs piscam 5 vezes alternadamente:**

#### **Aparelho sobreaquecido**

Deixar arrefecer por 30 minutos

## HR/BIH

### **Obje LED diode trepere 3 puta:**

#### **Blokirana četka**

Osloboditi četku, nakon toga se može uređaj preko sklopke za uključivanje/isključivanje ponovno uključiti i koristiti

### **LED diode trepere 5 puta naizmjenice:**

#### **Uređaj je pregrijan**

Ostaviti 30 minuta da se ohladi

## RS

### **Obe LED lampice trepere 3 puta:**

#### **Blokirana četka**

Osloboditi četku, nakon toga se uređaj pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje može ponovo uključiti i koristiti.

### **LED lampice naizmenično trepere 5 puta:**

#### **Pregrejan uređaj**

Ostavite uređaj da se ohladi 30 minuta.

## PL

### **Obie diody LED migają 3 razy:**

#### **Szczotka się zablokowała**

Usunąć przyczynę zablokowania szczotki. Następnie można naciskając włącznik/wyłącznik z powrotem włączyć i użyć urządzenie.

### **Diody LED migają 5 razy na przemian:**

#### **Przegrzanie urządzenia**

Odczekać 30 minut aż urządzenie ostygnie

## TR

### **Her iki LED lambası 3 kez yanıp sönyüyor:**

#### **Fırça bloke oldu**

Bloke olan fırçayı tekrar işler duruma getirin, sonra aleti Açık-Kapalı şalterine basarak tekrar çalıştırın ve kullanın.

### **LED lambaları değişken olarak 5 kez yanıp sönyüyor:**

#### **Alet aşırı ısındı**

Aletin 30 dakika soğumasını sağlayın

## EE

### **Mõlemad LEDid vilguvad 3 korda:**

#### **Hari blokeeritud**

Vabastage hari, seejärel saab seadme toitelülitiga uuesti sisse lülitada ja kasutada.

### **LEDid vilguvad 5 korda vaheldumisi:**

#### **Seade on üle kuumenenud**

Laske 30 minutit jahtuda