

Dieses Produkt ist für den Betrieb im Innenbereich geeignet. Es ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Das Produkt dient ausschließlich dazu, das Gewicht von Menschen zu ermitteln.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Produkt entstehen, nicht einschätzen
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes fern. Zu diesem Produkt gehören Schrauben und andere Kleinteile. Diese können zur Erstickung führen, wenn sie verschluckt oder eingeatmet werden.
- Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Produkt mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Bauteile oder stecken Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe können einen elektrischen Schlag verursachen.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Schützen Sie es vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequelle.
- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie Beschädigungen daran feststellen.
- Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn das Produkt beschädigt ist oder repariert werden muss. Gleiches gilt, wenn Sie Fragen zu dem Produkt oder Probleme damit haben.
- Betreten Sie das Produkt nicht mit nassen Füßen und nutzen Sie das Produkt nicht, wenn die Trittfläche feucht ist. Andernfalls könnten Sie ausrutschen.
- Entfernen Sie bei Störungen oder Defekt die Batterie. Andernfalls besteht erhöhte Auslaufgefahr.
- **ACHTUNG!** Das Produkt kann bei einem Sturz zerbrechen. Es besteht die Gefahr von Schnittverletzungen durch scharfe Glasscherben!

- Belasten Sie das Produkt nicht über die im Abschnitt „Technische Daten“ angegebene Belastungsgrenze hinaus. Das Sicherheitsglas könnte brechen und Schnittverletzungen verursachen.
- Springen Sie nicht auf die Trittfläche des Produktes. Es könnte sonst beschädigt werden.
- Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit Wasser. Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Duschen oder anderen sanitären Anlagen.
- Das Produkt darf keinen übermäßigen Erschütterungen ausgesetzt werden. Erschütterungen können die Funktionsweise des Produktes massiv beeinflussen.
- Das Produkt sollte keinen extremen Temperaturschwankungen sowie Feuchtigkeit ausgesetzt werden.


Sicherheitshinweise zu Batterien

WARNUNG! Bei Nichteinhaltung besteht Explosions-, Brand- und Verletzungsgefahr!



- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien gestatten.
- Batterien nicht verändern oder beschädigen.
- Die Batterien mit der richtigen Polarität (+/–) einsetzen.
- Batterien niemals in den Mund nehmen.
- Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Gebrauchte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen und Marken nicht mischen.
- Batterien nicht auseinandernehmen.
- Batterien nicht öffnen.
- Batterien nicht kurzschließen.
- Batterien nicht laden.
- Verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem Gerät entfernen und richtig entsorgen.
- Batterien nicht erwärmen.
- Nicht direkt an Batterien schweißen oder löten.
- Eine Lithium-Batterie mit beschädigtem Gehäuse sollte nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Batterien nicht verkapseln und/oder verändern.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien aus dem Gerät entnehmen, außer es ist für Notfälle vorgesehen.
- Unbenutzte Batterien in der Originalverpackung aufbewahren und von Metallgegenständen fernhalten.

- Stets die richtige Batteriegröße und -typen wählen.
- Alle Batterien eines Satzes gleichzeitig wechseln.
- Batteriekontakte und auch die Kontakte im Gerät vor dem Einlegen der Batterien reinigen.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, ausgenommen zugelassene und überwachte Müllverbrennung.
- Gesammelte Batterien in einer sauberen und trockenen Umgebung ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern, die nicht sehr warm wird.
- Gesammelte Batterien in einer gut belüfteten Umgebung lagern.
- Gesammelte Batterien nicht mit anderen Materialien durcheinanderbringen.
- Batterieanschlüsse schützen.
- ACHTUNG! Auch wenn der Akku vollständig entladen ist, ist noch eine Restkapazität im Akku enthalten und kann im Falle eines Kurzschlusses austreten.



VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR! Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt nur mit einem leicht feuchten Lappen gereinigt werden. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Produkt gelangt.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, entnehmen Sie sofort die Batterien und wenden Sie sich bitte an den Händler oder einen Fachmann. Führen Sie eine Reparatur nicht selber durch.
- Reparaturen und Wartung darf nur durch eine Fachkraft durchgeführt werden und nur unter Verwendung von originalen Ersatzteilen.

Hergestellt für:

HELLWEG - Ihr Baufreund

Einkaufs GmbH, Neubauzeile 102,

A-4030 Linz, Austria

kundenservice@hellweg.de