

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

ITA Istruzioni di Sicurezza Si consiglia di leggere le seguenti istruzioni di sicurezza e le avvertenze, e di conservare queste istruzioni anche dopo l'installazione dell'orologio da polso. Tutti gli apparecchi elettrici devono essere eseguiti dal solo personale specializzato. **Avvertenze generali** Il fabbricante non assume responsabilità di lesioni o danni causati dall'utilizzo improprio della lampada. Attenzioni: - Prima di cominciare con il montaggio, il filo di alimentazione deve essere privo di tensione – rimuovete i fusibili o spegnete l'alimentazione generale. - Le lampade devono essere installate solo per gli scopi previsti. - La tensione non deve essere superiore a quella indicata sul marchio dell'orologio. - La luce non deve essere usata come sorgente prima di iniziare il montaggio. - L'apparecchio non deve essere collegato alla rete ed utilizzato all'interno dell'installazione. - L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato durante l' funzionamento. In caso di utilizzo improprio c'è il rischio di provocare un incendio o di procurarsi lesioni. - L'installazione delle lampadine L'usciale sempre prima dell'installazione. - Per evitare rischi, qualunque cavo esterno flessibile deve essere sostituito dal prodotto di una sola rappresentazione di colore. - Assicurarsi sempre che venga utilizzato il corretto tipo di lampadina, e che la potenza massima sia rappresentata (es. "simbolo scatto" e "max... W" sull'etichetta del prodotto o sulla lampadina). - Non montare la lampadina su superficie calda o conduttiva. - Assicurarsi che i cavi non siano danneggiati durante l'installazione. - Denominazioni dei morsetti: L - Fase, N - Neutro, PE - Massa terra. - La tensione indicata (CA/DC) non deve essere superiore a quella indicata. - Spine e connettori devono essere privi di forze di trazione e di rotazione. - Le lampadine non devono essere sostituite a mente nuda. **Spiegazione dei simboli** Attenzioni: - Classe di protezione II: Questa lampada deve essere collegata con il filo di protezione (conduttore verde-giallo) al morsetto della massa a terra. - Classe di protezione III: Questa lampada è a doppio isolamento e non necessita di un collegamento di protezione. - Bassa tensione - Tensione alterata - Tensione fissa - Tensione in Hz - Tensione in Volt - Potenza in Watt Disconnessione della tensione luminosa in metri. La distanza esatta si trova sull'etichetta del prodotto. Attenzioni: - Qualsiasi copertura di protezione danneggiata deve essere sostituita! - Rimuovere prontamente solo per lampirine schizzate a massa protette. - Non toccare la lampadina in ambienti umidi. - (montato su superficie) (incassato) non adatto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili. Se la lampadina è usata per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili, non viene montato nessun assenti in morbo. Attenzioni non accenti al montaggio ad incasso incoportati dagli agenti esterni: - La lampadina deve essere installata in un ambiente asciutto e ben ventilato. Il grado di protezione relativo si trova sull'etichetta del prodotto. - Attenzione, c'è il rischio di scosse elettriche. I investimenti dei sorgenti luminose non sono adatti per l'installazione in ambienti umidi. Attenzioni: - La sorgente luminosa può essere sostituita dall'utente finale. - La sorgente luminosa può essere sostituita dall'utente finale. - La sorgente luminosa a LED può essere sostituita dall'utente finale. - La sorgente luminosa a LED può essere sostituita solo da personale specializzato. - La sorgente luminosa può essere sostituita solo da personale specializzato. - L'alimentatore può essere sostituito solo da personale specializzato. - La sorgente luminosa a LED può essere sostituita solo da personale specializzato. Attenzioni: - La sorgente luminosa può essere sostituita solo da personale specializzato. **Istruzioni per la cura:** Prima di iniziare la pulizia, togliere l'alimentazione - rimuovendo i fusibili o spegnendo l'interruttore. La cura delle lampadine e da limitare alle seguenti: - Assicurarsi che la lampadina non sia danneggiata o contaminata e di prima l'installazione. - Lasciar raffreddare la lampadina per almeno 10 minuti, prima di iniziare la pulizia. - Pulire le lampade solo con un panno morbido e asciutto. **Nota: lubrificante e smaltimento** Il consumatore è obbligato per legge a fornire correttamente apparecchiature elettriche, lampade a batteria alla fine del loro ciclo di vita. È possibile restituire gratuitamente presso gli appositi centri di raccolta (collocati vicino ai negozi). La cancellazione di eventuali dati personali è responsabilità del consumatore. Lampadina e batteria vanno smaltite separatamente e non vanno messe insieme nello stesso contenitore. Pagine legali e di garanzia sono disponibili separatamente. È vietato gettare con il bidone normale rifiuti le apparecchiature elettriche e le batterie che, alla fine del loro ciclo di vita, non possono essere più utilizzate, così smaltite nel rifiuto domestico. I simboli applicati sotto il bidone ingrandito evidenziano sostanze contenute (pericolo di Pb, mercurio e Cd). Questa separazione è necessaria, in quanto batterie e apparecchiature elettriche sono si ritiene preziosa ma con conseguente elevato costo ambientale. Il corretto smaltimento è il suo ambiente. Riciclando, raccogliendo e neutralizzando le batterie e le apparecchiature elettriche adeguate, si contribuisce a preservare e a tutelare l'ambiente e la salute umana.

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]